

Informationsguide

Hjälpmenyn

Menyn Hjälp består av en serie hjälpsidor som lagras i skrivaren som PDF-filer. De innehåller information om hur skrivaren används och hur olika uppgifter utförs.

Filerna finns på engelska, franska, tyska och spanska i skrivaren. Andra översättningar finns på <http://support.lexmark.com>.

Använd	För att
Skriv ut alla handböcker	Skriv ut alla guider.
Utskriftskvalitet	Skriv ut information om hur du löser problem med utskriftskvalitet.
Guide för utskrift	Skriv ut information om hur du fyller på papper och andra specialmedia.
Utskriftsmaterialguide	Skriv ut en lista över de pappersstorlekar som kan användas i fack och matare.
Guide för utskriftsfel	Skriv ut information om hur du löser utskriftsfel.
Menyöversikt	Skriv ut en lista över menyer och inställningar på skrivarens kontrollpanel.
Informationsguide	Skriv ut en guide om hur du hittar ytterligare information.
Anslutningsguide	Skriv ut information om hur du ansluter skrivaren lokalt (USB) eller till ett nätverk.
Flyttguide	Skriv ut instruktioner om hur du flyttar skrivaren på ett säkert sätt.
Guide för förbrukningsmaterial	Skriv ut artikelnummer för beställning av förbrukningsmaterial.

Konfigurationsark

På *konfigurationsarket* som medföljer skrivaren finns information om hur du konfigurerar skrivaren.

Cd-skivan *Programvara och dokumentation*

Cd-skivan med *programvara och dokumentation* som medföljer skrivaren innehåller en *Användarhandbok*. *Användarhandboken* innehåller information om hur man fyller på papper, skriver ut, beställer förbrukningsmaterial, felsöker, åtgärdar pappersstopp, underhåller skrivaren, anpassar startskärmen och använder lösningar.

Uppdateringar hittar du på vår webbplats <http://support.lexmark.com>.

Ytterligare språk som stöds

Användarhandboken, *Snabbguiden* och *Nätverksguiden* finns i andra språk på CD:n *Programvara och dokumentation*.