

Utskriftsfeilveiledning

Identifisere rekvisita og deler for utskifting

Sammenlign en utskriftsjobb som har gjentatte feil, med en av de loddrette linjene. Den linjen som passer best overens med feilene på utskriftsjobben, indikerer hvilken komponent som forårsaker feilen.

Merk: Bildeenheten kan skiftes ut av kunden. Hvis fikseringsenheten må skiftes ut, kan du gå til Lexmarks hjemmeside for brukerstøtte på <http://support.lexmark.com> eller kontakte servicetekniker.

Bytte fikseringsenhet	Bytte bildeenheten		
80 mm (3,15 in.)	97 mm (3,82 in.)	47 mm (1,85 in.)	38 mm (1,5 in.)
			