

Guía de conexión

Sistemas operativos compatibles

Con el CD del software y documentación, puede instalar el software de la impresora en los siguientes sistemas operativos:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X versión 10.6 o posterior
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Notas:

- En los sistemas operativos Windows, los controladores y utilidades de la impresora son compatibles en sus versiones tanto de 32 como de 64 bits.
- Para consultar qué controladores y utilidades son compatibles con Mac OS X versión 10.5 o anterior y cuáles son las versiones compatibles de sistemas operativos Linux específicos, visite el sitio web de asistencia de Lexmark en <http://support.lexmark.com>.
- Para obtener más información sobre la compatibilidad del software con otros sistemas operativos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Instalación de la impresora utilizando el CD *Software y documentación*

- 1 Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas.
- 2 Introduzca el CD *Software y documentación*.


Si la pantalla de instalación no aparece después de un minuto, inicie el CD manualmente:

En Windows 8

Desde el símbolo de búsqueda, escriba **ejecutar**, y navegue a:

Lista de aplicaciones > **Ejecutar** > introduzca **D:\setup.exe** > **Aceptar**

En Windows 7 o versiones anteriores

- a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
- b En el cuadro de diálogo Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **D:\setup.exe**.
- c Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.

Nota: D corresponde a la letra de la unidad de CD o DVD.

- 3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Instalación de la impresora de forma local (Windows)

Las actualizaciones de software para la impresora pueden estar disponibles en el sitio Web de Lexmark en www.lexmark.com.

¿Qué es la impresión local?

Por *impresión local* se entiende la impresión en una impresora conectada localmente (una impresora conectada directamente al equipo con un cable USB o paralelo). Al configurar este tipo de impresora, debe instalar el software *antes* de conectar el cable USB. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación que se facilita con la impresora.

El CD *Software y documentación* se puede utilizar para instalar el software de impresora necesario en la mayoría de los sistemas operativos Windows.

Instalación de la impresora utilizando el Asistente para agregar impresora (solo Windows)

Nota: Para ver una lista de tipos de sistemas operativos Windows compatibles, consulte [“Sistemas operativos compatibles” en la página 1](#).


- 1 Cierre todos los programas de software que estén abiertos.
- 2 Obtenga una copia del paquete de instalación del software.
 - Desde el CD *Software y documentación* suministrado con la impresora
 - Nota:** Si aparece un cuadro de diálogo durante la instalación, ciérrelo.
 - Desde nuestro sitio web en <http://support.lexmark.com>.
- 3 Ejecute el Asistente para agregar impresora.

En Windows 8

Desde el símbolo de búsqueda, escriba **ejecutar**, y navegue a:

Lista de aplicaciones > **Ejecutar** > introduzca **control de impresoras** > **Aceptar** > **Agregar dispositivos e impresoras** > seleccione una impresora local > **Siguiente**

En Windows 7 o versiones anteriores

- a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
- b En el cuadro de diálogo Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **control de impresoras**.
- c Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.
- d Desde la carpeta de la impresora, haga clic en **Agregar una impresora** > **Siguiente**.
- e Seleccione una impresora local para instalarla y haga clic en **Siguiente**.
- f Seleccione el puerto que desee utilizar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

4 Haga clic en **Utilizar disco** y, a continuación, especifique la ubicación del software de la impresora.

Nota: La ruta debe ser parecida a **D:\Drivers\Print\GDI**, donde **D** es la letra de la unidad de CD o DVD que contiene el paquete de instalación del software.

5 Haga clic en **Aceptar** y siga las instrucciones que se indican en la pantalla del equipo.

Instalación de la impresora en una red (Windows)

¿Qué es la impresión en red?

En entornos Windows, las impresoras en red pueden configurarse para la impresión directa o la impresión compartida. Ambos métodos de impresión en red necesitan la instalación del software de la impresora y la creación de un puerto de red.

Método de impresión	Ejemplo
<p>Impresión IP</p> <ul style="list-style-type: none"> La impresora está conectada directamente a la red mediante un cable de red, como el de Ethernet. El software de la impresora está instalado normalmente en cada uno de los ordenadores de la red. 	
<p>Impresión compartida</p> <ul style="list-style-type: none"> La impresora está conectada a uno de los ordenadores de la red mediante un cable local, como un cable USB o un cable paralelo. El software de la impresora está instalado en el ordenador conectado a la impresora. Durante la instalación del software, la impresora está configurada como "compartida" de forma que otros ordenadores de la red puedan imprimir a través de ella. 	

Instalación de la impresora en una red Ethernet (solo Windows)

Para instalar la impresora en una red Ethernet, asegúrese de que ha completado la configuración inicial de la impresora y que esta está conectada a la red Ethernet activa.


- Cierre todos los programas de software que estén abiertos.
- Obtenga una copia del paquete de instalación del software.
 - Desde el CD *Software y documentación* suministrado con la impresora
 - De nuestro sitio web:
Vaya a <http://support.lexmark.com>,
ASISTENCIA TÉCNICA & DESCARGAS > seleccione su impresora > seleccione su sistema operativo
- Haga doble clic en el paquete de instalación del software.
Espere a que aparezca el diálogo de instalación.
Si está usando un CD de *Software y documentación* y el cuadro de diálogo de instalación no aparece, haga lo siguiente:

En Windows 8

Desde el símbolo de búsqueda, escriba **ejecutar**, y navegue a:

Lista de aplicaciones > **Ejecutar** > introduzca **D:\setup.exe** > **Aceptar**.

En Windows 7 o versiones anteriores

- a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
- b En el cuadro de diálogo Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **D:\setup.exe**.
- c Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.

Nota: D corresponde a la letra de la unidad de CD o DVD.

- 4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
- 5 Seleccione **Conexión Ethernet** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
- 6 Conecte el cable Ethernet al equipo y a la impresora cuando se le indique.
- 7 Seleccione la impresora en la lista y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

Nota: Si la impresora configurada no aparece en la lista, haga clic en **Modificar búsqueda**.

- 8 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Uso compartido de la impresora en una red


- 1 Abra la carpeta de impresoras.

En Windows 8

Desde el símbolo de búsqueda, escriba **ejecutar**, y navegue a:

Lista de aplicaciones > **Ejecutar** > tipo **control de impresoras** > **Aceptar**

En Windows 7 o versiones anteriores

- a Haga clic en  o en **Inicio** y, después, en **Ejecutar**.
 - b En el cuadro de diálogo Iniciar búsqueda o Ejecutar, escriba **control de impresoras**.
 - c Pulse **Intro** o haga clic en **Aceptar**.
- 2 En función del dispositivo, realice uno de los siguientes pasos:
 - Mantenga pulsada la impresora que desea compartir.
 - Haga clic con el botón derecho del ratón en la impresora que desea compartir.
 - 3 Desde el menú que aparecerá, haga clic en **Propiedades de la impresora** o en **Compartir**.
 - 4 En la ficha Compartir, seleccione **Compartir esta impresora** o **Compartida como** y asígnele un nombre distintivo.
 - 5 En la ficha Puertos, haga clic en **Agregar puerto** > **Puerto local** > **Puerto nuevo**.
 - 6 Introduzca el nombre del puerto UNC (Convención de nomenclatura universal) y, después, haga clic en **Aceptar**.

Nota: El nombre del puerto UNC consiste en el nombre de servidor y el nombre distintivo de la impresora y debe tener la forma **\\servidor\impresora**.
 - 7 Haga clic en **Aplicar** > **Aceptar**.

Instalación de la impresora de forma local (Macintosh)

Antes de instalar la impresora de forma local (solo Macintosh)

La impresora puede estar conectada a una red local con un cable USB. Al configurar la impresora de esta forma, instale el software de la impresora *lo primero*, antes de conectar el cable USB. Para obtener más información, consulte la documentación que se facilita con la impresora.

El CD *Software y documentación* se puede utilizar para instalar el software de impresora necesario.

Nota: Puede descargarse el controlador de la impresora desde <http://support.lexmark.com>.

Creación de una cola de impresión (solo Macintosh)

Para imprimir localmente desde un equipo Macintosh, deberá crear una cola de impresión.

- 1 Instale el archivo del controlador de impresora en el equipo.
 - a Introduzca el CD *Software y documentación* y haga doble clic en el paquete de instalación de la impresora.
 - b Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
 - c Seleccione un destino y haga clic en **Continuar**.
 - d En la pantalla Instalación simple, haga clic en **Instalar**.
 - e Escriba la contraseña de usuario y haga clic en **Aceptar**.
Se ha instalado en el equipo todo el software necesario.
 - f Haga clic en **Cerrar** cuando la instalación haya terminado.
- 2 En el menú de Apple, navegue hasta cualquiera de los siguientes elementos:
 - **Preferencias del Sistema >Print & Scan** (Impresión y digitalización) >**Abrir cola de impresión**
 - **Preferencias del Sistema >Impresión y Fax >Abrir cola de impresión**
- 3 Compruebe que se ha creado la cola de impresión.

Instalación de la impresora en una red Ethernet (solo Macintosh)

- 1 Instale el archivo del controlador de impresora en el equipo:
 - a Introduzca el CD *Software y documentación* y haga doble clic en el paquete de instalación de la impresora.
 - b Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
 - c Seleccione un destino y haga clic en **Continuar**.
 - d En la pantalla Instalación estándar, haga clic en **Instalar**.
 - e Escriba la contraseña de usuario y haga clic en **Aceptar**.
Se ha instalado en el equipo todo el software necesario.
 - f Haga clic en **Cerrar** cuando la instalación haya terminado.
- 2 Agregue la impresora.
 - Para impresión IP:
 - a En el menú de Apple, navegue hasta cualquiera de los siguientes elementos:
 - **Preferencias del sistema >Print & Scan** (Impresión y digitalización)
 - **Preferencias del sistema >Impresión y fax**
 - b Haga clic en +.

- c** Haga clic en la ficha **IP**.
 - d** Escriba la dirección IP de la impresora en el campo Dirección y haga clic en **Agregar**.
- Para impresión AppleTalk:

Notas:

- Asegúrese de que AppleTalk está activado en la impresora.
- Esta característica se admite únicamente en Mac OS X versión 10.5.

a En el menú Apple, navegue hasta:

Preferencias del sistema > Impresión y fax

b Haga clic en + y, a continuación, navegue hasta:

AppleTalk > seleccione la impresora de la lista > Agregar

Nota: Si la impresora no aparece en la lista, puede que tenga que añadirla utilizando la dirección IP. Si desea obtener más información, póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.