

# Guía de información

## Menú Ayuda

El menú Ayuda consta de una serie de páginas de ayuda que se almacenan en la impresora como PDF. Contienen información sobre el uso de la impresora y la realización de tareas de impresión.

En la impresora hay almacenadas versiones en inglés, francés, alemán y español. Dispone de otras traducciones en <http://support.lexmark.com>.

Elemento de menú	Descripción
Imprimir todas las guías	Imprime todas las guías.
Calidad de impresión	Proporciona información sobre la solución de problemas de calidad de impresión.
Guía de impresión	Proporciona información sobre la carga de papel y otro papel especial.
Guía de papel	Proporciona una lista de los tamaños de papel admitidos en las bandejas y los alimentadores.
Guía de defectos de impresión	Proporciona información sobre cómo solucionar defectos de impresión
Mapa de menús	Proporciona una lista de los menús y valores del panel de control de la impresora.
Guía de información	Ofrece ayuda para buscar información adicional.
Guía de conexión	Proporciona información sobre la conexión local (USB) o a una red de la impresora.
Guía desplazamientos	Proporciona instrucciones sobre cómo desplazar la impresora de manera segura.
Guía de consumibles	Proporciona los números de referencia para la solicitud de consumibles.

## Hoja de configuración

La hoja de *configuración* suministrada con la impresora proporciona información sobre la configuración de la impresora.

## CD Software y documentación

El CD *Software y documentación* suministrado con la impresora incluye una *Guía del usuario*. La *Guía del usuario* proporciona información sobre la carga de papel, la impresión, la solicitud de suministros, la solución de problemas, la eliminación de atascos y el mantenimiento de la impresora.

Para obtener actualizaciones, vaya a <http://support.lexmark.com>.

## Soporte de idiomas adicionales

La *Guía del usuario*, la hoja de *Referencia rápida* y la *Guía de redes* están disponibles en otros idiomas en el CD *Software y documentación*.