

מדריך מידע

תפריט עזרה

התפריט עזרה מורכב מסדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת בתבנית PDF. הם מכילים עזרה על השימוש במדפסת וביצוע מטלות הדפסה.

במדפסת מאוחסנים תרגומים לשפות אנגלית, צרפתית, גרמנית וצרפתית. תרגומים אחרים זמינים באתר <http://support.lexmark.com>

פריט תפריט	תיאור
הדפסת כל המדריכים	הדפסת כל המדריכים
איכות הדפסה	מספק מידע על פתרון בעיות איכות הדפסה
מדריך הדפסה	מספק מידע על טעינת נייר ומדיה מיוחדת אחרת
מדריך מדיה	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים
מדריך פגמי הדפסה	מספק מידע על פתרון פגמי הדפסה
מפת תפריט	מספק רשימה של תפריטי לוח הבקרה של המדפסת ושל ההגדרות
מדריך מידע	מספק עזרה על איתור מידע נוסף
מדריך חיבור	מספק עזרה על חיבור המדפסת בצורה מקומית (USB) או לרשת
מדריך העברה	מספק הוראות על העברה בטוחה של המדפסת
מדריך חומרים מתכלים	מספר מספרי חלקים לשם הזמנת חומרים מתכלים

גיליון Setup (התקנה)

הגיליון Setup (התקנה) המצורף למדפסת מספק מידע על התקנת המדפסת.

תקליטור Software and Documentation (תוכנה ותיעוד)

התקליטור Software and Documentation (תוכנה ותיעוד) המצורף למדפסת כולל מדריך למשתמש. המדריך למשתמש מספק מידע על טעינת נייר, הדפסה, הזמנת חומרים מתכלים, פתרון בעיות, שחרור חסימות ותחזוקת המדפסת.

לעדכונים, עבור אל <http://support.lexmark.com>

תמיכה בשפות נוספות

המדריך למשתמש, המדריך המהיר, והמדריך לעבודה בראשת זמינים גם בשפות אחרות בתקליטור תוכנה ותיעוד.