

Pokyny ke spotřebnímu materiálu

Objednávání tonerových kazet

Poznámky:

- Odhadovaná hodnota výtěžnosti kazety je ve shodě s normou ISO/IEC 19752.
- Extrémně nízké pokrytí může v delším období negativně ovlivnit skutečný počet vytištěných stránek.

Položka	Kazeta Programu pro vracení kazet
USA a Kanada	
Vysokokapacitní tonerová kazeta	521HL
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	521XL*
EU, EHP a Švýcarsko	
Vysokokapacitní tonerová kazeta	522HL
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	522XL*
Asie a Tichomoří (včetně Austrálie a Nového Zélandu)	
Vysokokapacitní tonerová kazeta	523HL
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	523XL*
Latinská Amerika (včetně Portorika a Mexika)	
Vysokokapacitní tonerová kazeta	524HL
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	524XL*
Afrika, Střední východ, Střední a východní Evropa a SNS	
Vysokokapacitní tonerová kazeta	525HL
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	525XL*
* Tato tonerová kazeta je podporována pouze u modelu tiskárny MS711. Další informace o zemích v příslušné oblasti získáte na webové stránce www.lexmark.com/regions .	

Položka	Běžná kazeta
Celý svět	
Vysokokapacitní tonerová kazeta	520HAL ¹
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta	520XAL ²
¹ Tato kazeta je podporována pouze u modelu tiskárny MS710.	
² Tato kazeta je podporována pouze u modelu tiskárny MS711.	

Objednání zobrazovací jednotky

Velmi nízké pokrytí může mít v delším období způsobit, že součásti zobrazovací jednotky přestanou fungovat dříve, než bude vyčerpán toner.

Další informace o výměně zobrazovací jednotky najdete na listu s pokyny, který byl dodán společně se spotřebním materiálem.

Název součásti	Návratový program společnosti Lexmark	Obyčejné
Zobrazovací jednotka	520Z	520ZA

Objednání sady pro údržbu

Informace o podporovaném typu zapékače naleznete na štítku na zapékači. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Vyjměte tonerovou kazetu a zobrazovací jednotku. Dvoučíselný kód typu zapékače (například 11 nebo 13) je zobrazen na přední straně zapékače.

Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

- Stáhněte dolů zadní dvířka tiskárny. Dvoučíselný kód typu zapékače (například 11 nebo 13) je zobrazen na zadní straně zapékače.

Poznámky:

- Používání některých typů papíru si může vyžádat častější výměnu sady pro údržbu.
- Sada údržby obsahuje oddělovací válec, sestavu zapékače, zaváděcí válec a nanášecí válec; součásti lze rovněž objednat zvlášť a vyměnit podle potřeby.
- Další informace o výměně dílů, které jsou obsaženy v sadě pro údržbu, získáte v listu s pokyny, který je ke každému dílu dodáván.

Typ sady pro údržbu zapékače v rámci vratného programu společnosti Lexmark

Typ	Výrobní číslo
Sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 v rámci vratného programu – typ 11, 110–120 V	40X8530
Sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 v rámci vratného programu – typ 13, 220–240 V	40X8531
Sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 v rámci vratného programu – typ 15, 100 V	40X8532

Typ běžné sady pro údržbu zapékače Lexmark

Typ	Výrobní číslo
Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 – typ 17, 110–120 V	40X8533
Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 – typ 19, 220–240 V	40X8534
Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 – typ 21, 100 V	40X8535

Sada válců Lexmark

	Výrobní číslo
Sada válců pro řadu MS710	40X7706

Objednání kazet se svorkami

Název součásti	Výrobní číslo
Kazety se svorkami	25A0013