

Informationsvejledning

Menuen Hjælp

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printeren som PDF filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printeren og udførelse af udskrivningsopgaver.

Oversættelser på engelsk, fransk, tysk og spansk findes i printeren. Øvrige oversættelser findes på <http://support.lexmark.com>.

| Menupunkt | Beskrivelse |
|---------------------------------|---|
| Udskriv alle guider | Udskriver alle vejledninger |
| Udskriftskvalitet | Indeholder oplysninger om løsning af problemer med udskriftskvalitet |
| Vejledning til udskrivning | Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier |
| Vejledning til medier | Indeholder en liste over de understøttede papirstørrelser for bakker og arkfødere |
| Vejledning til udskrivningsfejl | Indeholder oplysninger om løsning af printerfejl |
| Menuen Kort | Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printeren |
| Informationsvejledning | Indeholder hjælp til søgning efter yderligere oplysninger |
| Vejledning til tilslutning | Indeholder oplysninger om lokal tilslutning af printeren (USB) eller tilslutning til et netværk |
| Vejledning til transport | Indeholder instruktioner til sikker flytning af printeren |
| Vejledning til forbrugsstoffer | Indeholder de varenumre, som skal bruges ved bestilling af forbrugsstoffer |

Installationsarket

Installationsarket, der fulgte med printeren, indeholder oplysninger om installation af printeren.

Cd'en Software og dokumentation

Cd'en *Software og dokumentation*, der følger med printeren, indeholder en *Brugervejledning*. *Brugervejledningen* indeholder oplysninger om ilægning af papir, udskrivning, bestilling af forbrugsstoffer, fejlfinding, fjernelse af papirstop og vedligeholdelse af printeren.

Du finder opdateringer på <http://support.lexmark.com>.

Understøttelse af andre sprog

Brugervejledningen, *Oversigtsvejledningen* og *Netværksguiden* findes på andre sprog på cd'en *Software og dokumentation*.