

# Anleitung für Druckdefekte

## Erkennen auszutauschender Verbrauchsmaterialien oder Teile

Ordnen Sie eine Reihe von Wiederholungsfehlern bei einem Druckauftrag einer der vertikalen Linien zu. Die Linie, die den Fehlern auf dem Druckauftrag am ehesten entspricht, gibt an, welches Teil bzw. welches Verbrauchsmaterial den Fehler verursacht.

Wechseln Sie die Belichtungseinheit oder die Fixierstation aus, wenn die Unregelmäßigkeiten in einem der folgenden Abstände auftreten: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterialien" des *Benutzerhandbuchs* oder in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Verbrauchsmaterialien bzw. Teile enthalten sind.

Belichtungseinheit			Fixierstation		
28,5 mm (1,12 Zoll)	47,8 mm (1,88 Zoll)	96,8 mm (3,81 Zoll)	87,9–92,7 mm (3,46–3,65 Zoll)	95,2 mm (3,75 Zoll)	
					