

Toistuvien virheiden opas

Tarvikkeiden tai vaihdettavien osien tunnistaminen

Vertaa tulosteessa olevaa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin. Viiva, joka parhaiten vastaa tulosteessa olevia virheitä, osoittaa, mikä tulostimen osa tai tarvike aiheuttaa virheen.

Vaihda kuvayksikkö tai kiinnitysyksikkö, jos virheiden välinen etäisyys vastaa jotakin seuraavista arvoista. Lisätietoja on *käyttöoppaan* Tarvikkeiden vaihtaminen -osiossa tai tarvikkeen tai osan mukana toimitetussa lehtisessä.

Kuvayksikkö			Kiinnitysyksikkö		
28,5 mm	47,8 mm	96,8 mm	87,9–92,7 mm	95,2 mm	
(1,12 tuumaa)	(1,88 tuumaa)	(3,81 tuumaa)	(3,46–3,65 tuumaa)	(3,75 tuumaa)	
					