

Guida ai materiali di consumo

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

Voce	Cartuccia Return Program
Per Stati Uniti e Canada	
Cartuccia toner ad alta resa	521HL
Cartuccia toner ad altissima resa	521XL*
Per Unione Europea, Area Economica Europea e Svizzera	
Cartuccia toner ad alta resa	522HL
Cartuccia toner ad altissima resa	522XL*
Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda	
Cartuccia toner ad alta resa	523HL
Cartuccia toner ad altissima resa	523XL*
Per America Latina, inclusi Porto Rico e Messico	
Cartuccia toner ad alta resa	524HL
Cartuccia toner ad altissima resa	524XL*
Per Africa, Medio Oriente, Europa centrale settentrionale e Commonwealth di Stati indipendenti	
Cartuccia toner ad alta resa	525HL
Cartuccia toner ad altissima resa	525XL*
* Questa cartuccia di toner è supportata solo nel modello di stampante MS711. Per maggiori informazioni sui paesi situati in un'area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Voce	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia toner ad alta resa	520HAL ¹
Cartuccia toner ad altissima resa	520XAL ²
¹ Questa cartuccia è supportata solo nel modello di stampante MS710.	
² Questa cartuccia è supportata solo nel modello di stampante MS711.	

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Nome parte	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	520Z	520ZA

Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, vedere l'etichetta sul fusore. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 11 o 13) è reperibile sulla parte anteriore dell'unità di fusione.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- Abbassare lo sportello posteriore della stampante. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 11 o 13) è reperibile sulla parte posteriore dell'unità di fusione.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, l'unità dei rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di parti del kit di manutenzione, fare riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

Tipo di kit di manutenzione del fusore Lexmark Return Program

Tipo	Codice
Kit di manutenzione tipo 11 per fusore Return Program serie MS710, 110 - 120 V	40X8530
Kit di manutenzione tipo 13 per fusore Return Program serie MS710, 220 - 240 V	40X8531
Kit di manutenzione tipo 15 per fusore Return Program serie MS710, 100 V	40X8532

Tipo di kit di manutenzione del fusore standard Lexmark

Tipo	Codice
Kit di manutenzione tipo 17 per fusore standard serie MS710, 110 - 120 V	40X8533
Kit di manutenzione tipo 19 per fusore standard serie MS710, 220 - 240 V	40X8534
Kit di manutenzione tipo 21 per fusore standard serie MS710, 100 V	40X8535

Kit rullo Lexmark

	Codice
Kit rullo serie MS710	40X7706

Richiesta di cartucce graffette

Nome parte	Numero parte
Cartucce graffette	25A0013