

인쇄 결함 설명서

교체 부속 또는 부품 식별

인쇄 작업에 반복되어 나타나는 결함을 세로선 중 하나에 있는 표시와 일치하는지 비교합니다. 인쇄 작업의 결함과 가장 일치하는 줄을 통해 결함이 발생하는 특정 부품 또는 소모품을 알 수 있습니다.

결함 부분 사이의 거리가 다음과 동일하면 이미징 장치 또는 퓨저를 교체합니다. 자세한 내용은 *사용 설명서*의 "소모품 교체" 섹션을 참조하거나 해당 소모품 또는 부품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

이미징 장치			퓨저		
28.5 mm	47.8 mm	96.8 mm	87.9-92.7 mm	95.2mm	
(1.12 인치)	(1.88 인치)	(3.81 인치)	(3.46-3.65 인치)	(3.75 인치)	
					