

Handleiding voor afdrukstoringen

Supplies of onderdelen identificeren die moeten worden vervangen

Vergelijk een reeks herhaalde storingen op een afdruk met de markeringen op de storingen van de verticale lijnen. De lijn die het best overeenkomt met de storingen op de afdruk, geeft aan welk onderdeel of welke supply de storing veroorzaakt.

Vervang de beeldverwerkingseenheid of het verhittingsstation als de afstand tussen de storingen gelijk is aan een van de volgende afmetingen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Supplies vervangen" in de *Gebruikershandleiding* of de instructies die bij het onderdeel of de supply zijn geleverd.

Beeldverwerkingseenheid			Verhittingsstation	
28,5 mm	47,8 mm	96,8 mm	87,9–92,7 mm	95,2 mm
(1,12 inch)	(1,88 inch)	(3,81 inch)	(3,46–3,65 inch)	(3,75 inch)

