

Help bij supplies

Tonercartridges bestellen

Opmerkingen:

- Het geschatte rendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19752-norm.
- Extreem lage afdrukdekking gedurende langere periode kan het daadwerkelijke rendement verlagen.

Onderdeel	Cartridge in retourneerprogramma
Voor de Verenigde Staten en Canada	
Tonercartridge met hoog rendement	521HL
Tonercartridge met extra hoog rendement	521XL*
Voor de Europese Unie, Europese Economische Ruimte en Zwitserland	
Tonercartridge met hoog rendement	522HL
Tonercartridge met extra hoog rendement	522XL*
Voor Azië Pacific (inclusief Australië en Nieuw-Zeeland)	
Tonercartridge met hoog rendement	523HL
Tonercartridge met extra hoog rendement	523XL*
Voor Latijns-Amerika (inclusief Puerto Rico en Mexico)	
Tonercartridge met hoog rendement	524HL
Tonercartridge met extra hoog rendement	524XL*
Voor Afrika, Midden-Oosten, Centraal-Oost-Europa en Gemeenbest van Onafhankelijke Staten	
Tonercartridge met hoog rendement	525HL
Tonercartridge met extra hoog rendement	525XL*
* Deze tonercartridge wordt alleen ondersteund in het printermodel MS711. Bezoek www.lexmark.com/regions voor meer informatie over landen in een regio.	

Onderdeel	Normale cartridge
Gehele wereld	
Tonercartridge met hoog rendement	520HAL ¹
Tonercartridge met extra hoog rendement	520XAL ²
¹ Deze cartridge wordt alleen ondersteund in het printermodel MS710.	
² Deze cartridge wordt alleen ondersteund in het printermodel MS711.	

Beeldverwerkingseenheid bestellen

Extreem lage afdrukdekking gedurende langere periode kan ervoor zorgen dat onderdelen van de beeldverwerkingseenheid kapot gaan voordat de toner op is.

Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie over het vervangen van de beeldverwerkingseenheid.

Onderdeel	Lexmark-retourneringsprogramma voor tonercartridges	Standaard
Beeldverwerkingseenheid	520Z	520ZA

Een onderhoudskit bestellen

Raadpleeg het label op het verhittingsstation om na te gaan welk type station wordt ondersteund. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Verwijder de tonercartridge en de beeldverwerkingseenheid. De uit twee cijfers bestaande code voor het type verhittingsstation (zoals 11 of 13) bevindt zich aan de voorzijde van het verhittingsstation.

Let op—Kans op beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

- Trek de achterklep van de printer omlaag. De uit twee cijfers bestaande code voor het type verhittingsstation (zoals 11 of 13) bevindt zich aan de achterzijde van het verhittingsstation.

Opmerkingen:

- Bij gebruik van bepaalde soorten papier moet de onderhoudskit wellicht vaker worden vervangen.
- De onderhoudskit bevat een scheidingrol, verhittingsstation, grijprolmechanisme en een overdrachtrol. Deze items kunnen zo nodig afzonderlijk worden besteld en vervangen.
- Raadpleeg het instructiedocument bij het betreffende artikel voor meer informatie over het vervangen van de artikelen van de onderhoudskit.

Type onderhoudskit voor het verhittingsstation uit het Lexmark Return Program

Soort	Artikelnummer
MS710-serie, onderhoudskit voor het verhittingsstation uit het retourneerprogramma, type 11, 110-120 V	40X8530
MS710-serie, onderhoudskit voor het verhittingsstation uit het retourneerprogramma, type 13, 220-240 V	40X8531
MS710-serie, onderhoudskit voor het verhittingsstation uit het retourneerprogramma, type 15, 100 V	40X8532

Type standaardonderhoudskit voor het verhittingsstation van Lexmark

Soort	Artikelnummer
MS710-serie, standaardonderhoudskit voor het verhittingsstation, type 17, 110-120 V	40X8533
MS710-serie, standaardonderhoudskit voor het verhittingsstation, type 19, 220-240 V	40X8534
MS710-serie, standaardonderhoudskit voor het verhittingsstation, type 21, 100 V	40X8535

Lexmark rolkit

	Artikelnummer
MS710-serie, rolkit	40X7706

Nietcassettes bestellen

Onderdeel	Artikelnummer
Nietcassettes	25A0013