

Guia de suprimentos

Pedido de cartuchos de toner

Notas:

- O rendimento estimado do cartucho é baseado no padrão ISO/IEC 19752.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por longos períodos de tempo pode afetar negativamente o rendimento real.

Item	Programa de devolução de cartuchos
Para os Estados Unidos e Canadá	
Cartucho de toner de alto rendimento	521HL
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	521XL*
Para a União Européia, Área Econômica Européia e Suíça	
Cartucho de toner de alto rendimento	522HL
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	522XL*
Projetado para a Região do Pacífico Asiático (inclusive Austrália e Nova Zelândia)	
Cartucho de toner de alto rendimento	523HL
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	523XL*
Para a América Latina (incluindo Porto Rico e México)	
Cartucho de toner de alto rendimento	524HL
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	524XL*
Para a África, Oriente Médio, Leste da Europa Central e Comunidade de Estados Independentes	
Cartucho de toner de alto rendimento	525HL
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	525XL*
*Esses cartuchos de toner são suportados somente nos modelos de impressora MS711. Para mais informações sobre os países localizados em cada região, visite www.lexmark.com/regions .	

Item	Cartucho regular
Internacional	
Cartucho de toner de alto rendimento	520HAL ¹
Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto	520XAL ²
¹ Este cartucho só é suportado no modelo de impressora MS710.	
² Este cartucho só é suportado no modelo de impressora MS711.	

Fazer o pedido de unidade de criação de imagens

Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode fazer com que as peças da unidade de criação de imagens apresentem problemas antes de o toner do cartucho se esgotar.

Para obter mais informações sobre a substituição de uma unidade de imagens, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.

Nome do componente	Programa de devolução da Lexmark	Normal
Unidade de criação de imagens	520Z	520ZA

Pedido de um kit de manutenção

Para identificar o tipo de fusor, consulte a etiqueta no mesmo. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Remova o cartucho de toner e a unidade de criação de imagens. O código de dois dígitos do tipo de fusor (por exemplo, 11 ou 13) pode ser visto na parte da frente do fusor.

Aviso—Dano Potencial: Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

- Puxe para baixo a porta traseira da impressora. O código de dois dígitos do tipo de fusor (por exemplo, 11 ou 13) pode ser visto na parte posterior do fusor.

Notas:

- O uso de determinados tipos de papel pode exigir a substituição mais frequente do kit de manutenção.
- O rolo separador, o fusor, o rolo de transferência e os rolos de transporte estão contidos no kit de manutenção e podem ser pedidos e trocados separadamente, quando necessário.
- Para obter mais informações sobre como trocar as peças no kit de manutenção, consulte a folha de instrução que acompanha cada peça.

Kits de manutenção do fusor do Programa de devolução da Lexmark

Tipo	Número de peça
Kit de manutenção do fusor tipo 11 do Programa de devolução da série MS710, 110–120V	40X8530
Kit de manutenção do fusor tipo 13 do Programa de devolução da série MS710, 220–240V	40X8531
Kit de manutenção do fusor Tipo 15 do Programa de devolução da série MS710, 100V	40X8532

Tipo de kit de manutenção do fusor normal da Lexmark

Tipo	Número de peça
Kit de manutenção do fusor tipo 17 normal da série MS710, 110–120V	40X8533
Kit de manutenção do fusor tipo 19 normal da série MS710, 220–240V	40X8534
Kit de manutenção do fusor tipo 21 normal da série MS710, 100V	40X8535

Kit de rolos da Lexmark

	Número de peça
Kit de rolos da série MS710	40X7706

Pedido de cartuchos de grampos

Nome do componente	Número de peça
Cartuchos de grampos	25A0013