

# Guide för förbrukningsmaterial

## Beställa tonerkassetter

### Anmärkningar:

- Den beräknade kapaciteten för en kassett baseras på standarden ISO/IEC 19752.
- Extremt låg täckning under långa perioder kan påverka den faktiska kapaciteten negativt.

Artikel	Kassett för returprogram
<b>För USA och Kanada</b>	
Tonerpatron med hög kapacitet	521HL
Tonerpatron med extra hög kapacitet	521XL*
<b>För EU, EES och Schweiz</b>	
Tonerpatron med hög kapacitet	522HL
Tonerpatron med extra hög kapacitet	522XL*
<b>För Asien/Stillahavsområdet (inklusive Australien och Nya Zeeland)</b>	
Tonerpatron med hög kapacitet	523HL
Tonerpatron med extra hög kapacitet	523XL*
<b>För Latinamerika (inklusive Puerto Rico och Mexiko)</b>	
Tonerpatron med hög kapacitet	524HL
Tonerpatron med extra hög kapacitet	524XL*
<b>För Afrika, Mellanöstern, Centralösteuropa och OSS (oberoende staters samväld)</b>	
Tonerpatron med hög kapacitet	525HL
Tonerpatron med extra hög kapacitet	525XL*
* Den här tonerkassetten kan endast användas i MS711-skrivarmodeller. Om du vill ha mer information om länderna i en viss region kan du besöka <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

Artikel	Vanlig kassett
<b>Hela världen</b>	
Tonerpatron med hög kapacitet	520HAL <sup>1</sup>
Tonerpatron med extra hög kapacitet	520XAL <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Den här tonerkassetten kan endast användas i MS710-skrivarmodeller.	
<sup>2</sup> Den här tonerkassetten kan endast användas i MS711-skrivarmodeller.	

## Beställa en bildhanteringsenhet

Extremt låg täckning under en längre tid kan göra så att bildhanteringsenhetsdelarna slutar att fungera innan tonern är slut.

Om du vill ha mer information om hur du byter ut bildhanteringsenheten kan du läsa instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Artikelnamn	Lexmarks returprogram	Vanlig
Bildhanteringsenhet	520Z	520ZA

## Beställa en underhållssats

Etiketten på fixeringsenheten visar vilken typ av fixeringsenhet du har. Gör något av följande:

- Ta ut tonerkassetten och bildhanteringsenheten. Fixeringsenhetens tvåsiffriga typkod (t.ex. 11 eller 13) finns på fixeringsenhetens framsida.

**Varning – risk för skador:** Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

- Öppna skrivarens bakre lucka. Fixeringsenhetens tvåsiffriga typkod (t.ex. 11 eller 13) finns på fixeringsenhetens baksida.

### Anmärkningar:

- Användning av vissa typer av papper kan kräva att underhållssatsen byts oftare.
- Separeringsrullen, fixeringsenheten, inmatningsvalsenheten och överföringsrullen ingår alla i underhållssatsen och kan även beställas och bytas ut enskilt om så krävs.
- Mer information om hur du byter underhållssatsens delar finns i instruktionsbladen som medföljde varje del.

### Typ av underhållssats för fixeringsenhet för Lexmarks returprogram

Typ	Artikelnummer
MS710-seriens returprogram – Typ 11 av underhållssats för fixerenhet, 110–120 V	40X8530
MS710-seriens returprogram – Typ 13 av underhållssats för fixerenhet, 220–240 V	40X8531
MS710-seriens returprogram – Typ 15 av underhållssats för fixerenhet, 100 V	40X8532

### Typ av underhållssats för Lexmarks vanliga fixeringsenhet

Typ	Artikelnummer
MS710-seriens vanliga fixeringsenhet – Typ 17 av underhållssats, 110–120 V	40X8533
MS710-seriens vanliga fixeringsenhet – Typ 19 av underhållssats, 220–240 V	40X8534
MS710-seriens vanliga fixeringsenhet – Typ 21 av underhållssats, 100 V	40X8535

### Lexmarks rullsats

	Artikelnummer
MS710-seriens rullsats	40X7706

## Beställa häftkassetter

Artikelnamn	Artikelnummer
Häftkassetter	25A0013