

Sarf M. Kılavuzu

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

- Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19752 standardına dayanır.
- Uzun süre aşırı düşük yazdırma alanı kullanımı gerçek verimi olumsuz etkileyebilir.

Öge	İade Programı kartuşu
ABD ve Kanada için	
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	521HL
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	521XL*
Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre için	
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	522HL
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	522XL*
Asya Pasifik Bölgesi için (Avustralya ve Yeni Zelanda dahil)	
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	523HL
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	523XL*
Latin Amerika için (Porto Riko ve Meksika dahil)	
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	524HL
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	524XL*
Afrika, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu için	
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	525HL
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	525XL*
* Bu toner kartuşu yalnızca MS711 yazıcı modelinde desteklenir. Bir bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.lexmark.com/regions adresini ziyaret edin.	

Öge	Normal kartuş
Tüm Dünyada	
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	520HAL ¹
Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu	520XAL ²
¹ Bu kartuş yalnızca MS710 yazıcı modelinde desteklenir. ² Bu kartuş yalnızca MS711 yazıcı modelinde desteklenir.	

Görüntüleme ünitesi sipariş etme

Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, görüntüleme ünitesi parçalarının toner bitmeden arızalanmalarına neden olabilir.

Görüntüleme ünitesini yerleştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Parça adı	Lexmark İade Programı	Regular
Görüntüleme ünitesi	520Z	520ZA

Bakım kiti sipariş etme

Desteklenen ısıtıcı türünü saptamak için ısıtıcı üzerindeki etiketi görüntüleyin. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Toner kartuşunu ve görüntüleme ünitesini çıkarın. İki basamaklı ısıtıcı türü kodu (11 veya 13 gibi), ısıtıcının ön yüzünden görülebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

- Yazıcı arka kapağını aşağı çekin. İki basamaklı ısıtıcı türü kodu (11 veya 13 gibi), ısıtıcının arka yüzünden görülebilir.

Notlar:

- Belirli kağıt türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.
- Ayırma silindiri, ısıtıcı, alış silindir grubu ve aktarma silindiri bakım kitine dahildir ve gerektiğinde ayrı ayrı da sipariş edilebilir ve değiştirilebilir.
- Bakım kitinin içerdiği parçaları değiştirme hakkında daha fazla bilgi için ilgili parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Lexmark İade Programı ısıtıcı bakım kiti türü

Tür	Parça numarası
MS710 Serisi İade Programı ısıtıcı bakım kiti Tür 11, 110–120V	40X8530
MS710 Serisi İade Programı ısıtıcı bakım kiti Tür 13, 220–240V	40X8531
MS710 Serisi İade Programı ısıtıcı bakım kiti Tür 15, 100V	40X8532

Lexmark normal ısıtıcı bakım kiti türü

Tür	Parça numarası
MS710 Serisi normal ısıtıcı bakım kiti Tür 17, 110–120V	40X8533
MS710 Serisi normal ısıtıcı bakım kiti Tür 19, 220–240V	40X8534
MS710 Serisi normal ısıtıcı bakım kiti Tür 21, 100V	40X8535

Lexmark besleme kiti

	Parça numarası
MS710 Serisi besleme kiti	40X7706

Zimba kartuşları sipariş etme

Parça adı	Parça numarası
Zimba kartuşları	25A0013