

印刷不良ガイド

交換する消耗品または部品の特定

印刷ジョブに繰り返し現れる異常を、垂直行のいずれかのマークに合わせます。印刷ジョブの問題に最も一致する行が、異常の原因となっている特定の部品または消耗品を示します。

異常の間隔が次の値のいずれかと等しい場合は、イメージングユニットまたはフューザーを交換します。詳細については、『ユーザーガイド』の「消耗品を交換する」セクション、または消耗品または部品付属の手順シートを参照してください。

イメージングユニット

フューザー

28.5 mm	47.8 mm	96.8 mm	94.25 mm	95.2 mm
(1.12 インチ)	(1.88 インチ)	(3.81 インチ)	(3.71 インチ)	(3.75 インチ)

