

정보 설명서

도움말 메뉴

메뉴 항목	설명
모든 설명서 인쇄	모든 설명서를 인쇄합니다.
인쇄 품질	인쇄 품질 문제 해결에 대한 정보 제공
인쇄 설명서	용지 넣기 및 다른 특수 매체에 대한 정보 제공
매체 설명서	용지함 및 공급 장치에서 지원되는 용지 크기 목록 제공
인쇄 결함 설명서	반복적인 인쇄 품질 결함의 원인 파악을 위한 템플릿 및 인쇄 품질 조정에 사용되는 설정 목록을 제공합니다.
메뉴 맵	제어판 메뉴 및 설정 목록 제공
정보 설명서	추가 정보 검색에 대한 도움말을 제공합니다.
연결 설명서	프린터를 로컬(USB)로 또는 네트워크로 연결하는 방법에 대한 정보 제공
이동 설명서	프린터 안전 이동에 대한 지침 제공
소모품 설명서	소모품 주문에 대한 정보를 제공합니다.

설치 안내서

프린터와 함께 제공되는 *설치* 안내서에는 프린터 설정과 관련된 정보가 들어 있습니다.

소프트웨어 및 설명서 CD

이 프린터와 함께 제공된 *소프트웨어 및 설명서 CD*에는 *사용 설명서*가 포함되어 있습니다. *사용 설명서*에서 용지 넣기, 인쇄, 소모품 주문, 문제 해결, 용지 걸림 해결, 프린터 유지 관리, 홈 스크린 사용자 정의 및 솔루션 사용에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

업데이트는 저희 웹 사이트 <http://support.lexmark.com>에서 확인하시기 바랍니다.

홈 스크린 사용자 정의 및 솔루션 사용

홈 스크린을 사용자 정의하고 솔루션을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 *사용 설명서*의 "홈 스크린 응용 프로그램 설정 및 사용" 섹션을 참조하십시오.

추가 언어 지원

사용 설명서, *빠른 참조* 및 *네트워킹 설명서*는 *소프트웨어 및 설명서 CD*에서 다른 언어로 볼 수 있습니다.