

Informacje

Menu Pomoc

Element menu	Opis
Drukuj wszystkie podręczniki	Powoduje wydrukowanie wszystkich podręczników.
Jakość wydruku	Zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z jakością wydruku.
Drukowanie	Zawiera informacje dotyczące ładowania papieru i innych nośników specjalnych.
Nośniki	Zawiera listę rozmiarów papieru obsługiwanych w zasobnikach i podajnikach.
Usuwanie defektów wydruków	Stanowi schemat określania przyczyny powtarzających się błędów w wydruku i wymienia ustawienia służące do dostosowywania jakości wydruku.
Mapa menu	Zawiera listę menu i ustawień panelu operacyjnego.
Informacje	Pomaga znaleźć dodatkowe informacje.
Połączenia	Zawiera informacje dotyczące podłączania drukarki lokalnie (USB) lub do sieci.
Przenoszenie	Zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego przenoszenia drukarki.
Materiały eksploatacyjne	Zawiera informacje dotyczące zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Arkusze Instalacja

Dostarczony z drukarką arkusz *Instalacja* zawiera informacje dotyczące instalacji drukarki.

Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja

Dostarczany razem z drukarką dysk CD *Oprogramowanie i dokumentacja* zawiera *Podręcznik użytkownika*. *Podręcznik użytkownika* zawiera informacje dotyczące ładowania papieru, drukowania, zamawiania materiałów eksploatacyjnych, rozwiązywania problemów, usuwania zacięć, dokonywania przeglądu i konserwacji drukarki, dostosowywania ekranu głównego oraz używania rozwiązań.

Aktualizacje można znaleźć w witrynie sieci Web firmy Lexmark pod adresem <http://support.lexmark.com/>.

Dostosowywanie ekranu głównego i używanie rozwiązań

Informacje na temat dostosowywania ekranu głównego i używania rozwiązań znajdują się w części „Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym” *Podręcznika użytkownika*.

Pomoc w dodatkowych językach

Dokumenty *Podręcznik użytkownika*, *Skrócony opis* i *Podręcznik sieciowy* są dostępne w innych językach na płycie CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.