

Ghid informativ

Meniul Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Calitate imprimare	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid de tipărire	Conține informații despre încărcarea hârtiei și altor suporturi media speciale
Ghid media	Conține o listă a dimensiunilor de hârtie acceptate în tăvi și alimentatoare
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă un șablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării și enumeră setările care pot fi utilizate pentru a ajusta calitatea imprimării
Hartă meniuri	Conține o listă a meniurilor și setărilor panoului de control
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid pentru mutare	Conține instrucțiuni pentru mutarea în siguranță a imprimantei
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Foaia de configurare

Foia *Configurare* furnizată împreună cu imprimanta oferă informații despre configurarea imprimantei.

CD-ul *Software și documentație*

CD-ul *Software și documentație* furnizat împreună cu imprimanta include *Ghidul utilizatorului*. *Ghidul utilizatorului* oferă informații despre încărcarea hârtiei, imprimare, comandarea de consumabile, depanare, eliminarea blocajelor, întreținerea imprimantei, particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor.

Pentru actualizări, verificați site-ul nostru Web la adresa <http://support.lexmark.com>.

Particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor

Pentru informații despre particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor, consultați secțiunea „Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire” din *Ghidul utilizatorului*.

Asistență într-o limbă suplimentară

Ghidul utilizatorului, *Referințe rapide* și *Ghidul de lucru în rețea* sunt disponibile în alte limbi pe CD-ul *Software și documentație*.