

Information Guide (دليل المعلومات)

قائمة "تعليمات"

الوصف	عنصر Menu (القائمة)
طباعة كافة موجهات الورق.	طباعة جميع الأدلة
توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الطباعة	جودة الطباعة
يوفر معلومات حول تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى	Printing Guide (دليل الطباعة)
يوفر قائمة بأحجام الورق المدعوم في الأدرج ووحدات التغذية	Media Guide (دليل الوسائط)
يوفر قالبًا لتحديد سبب عيوب جودة الطباعة المتكررة ويعدّد الإعدادات التي يمكن استخدامها لضبط جودة الطباعة	دليل عيوب الطباعة
توفر قائمة بقوائم لوحة التحكم الخاصة بالطباعة وإعداداتها	Menu Map (خريطة القائمة)
يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية	Information Guide (دليل المعلومات)
يوفر معلومات حول توصيل الطباعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة	Connection Guide (دليل التوصيل)
يوفر إرشادات خاصة بنقل الطباعة بأمان	Moving Guide (دليل النقل)
يوفر معلومات حول طلب المستلزمات	Supplies Guide (دليل المستلزمات)

ورقة الإعداد

توفر ورقة الإعداد المرفقة بالطابعة معلومات حول إعداد الطباعة.

العثور على معلومات عن الطباعة

يمكنك العثور عليه هنا	ما الذي تبحث عنه؟
مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب http://support.lexmark.com .	إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطباعة • تثبيت برنامج الطباعة
دليل المستخدم والطبل المرجعي السريع—يتوفر الدليلان على http://support.lexmark.com . ملاحظة: يتوفر هذان الدليلان بلغات أخرى أيضًا.	إعداد الطباعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطباعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطباعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطباعة واستخدامه • تهيئة الطباعة على شبكة • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات

يمكنك العثور عليه هنا	ما الذي تبحث عنه؟
<p>تعليمات النظام Windows أو Mac—افتح برنامج الطابعة أو تطبيقها، ثم انقر فوق Help (تعليمات).</p> <p>انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق.</p> <p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وذلك وفقًا لنظام التشغيل المستخدم. 	<p>التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة</p>
<p>موقع Lexmark للدعم على الويب—http://support.lexmark.com</p> <p>ملاحظة: حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب.</p> <p>يمكن العثور على أرقام هواتف الدعم وساعات العمل الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع مركز الدعم على الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة.</p> <p>قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بدعم العملاء حتى يمكننا خدمتك بطريقة أسرع:</p> <ul style="list-style-type: none"> • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه 	<p>أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت
<p>تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • في الولايات المتحدة—يرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع هذه الطابعة أو الانتقال إلى الموقع http://support.lexmark.com. • للدول والمناطق الأخرى—يرجى الرجوع إلى الضمان المطبوع المرفق بهذه الطابعة. 	<p>معلومات الضمان</p>

تخصيص الشاشة الرئيسية واستخدام الحلول

لمزيد من المعلومات حول تخصيص الشاشة الرئيسية أو استخدام الحلول، انظر قسم "إعداد تطبيقات الشاشة الرئيسية واستخدامها" في دليل المستخدم.