

(מדריך מידע) Information Guide

תפריט Help (עזרה)


תיאור	פריט בתפריט
הדפסת כל המדריכים	Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)
מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה	Print Quality (איכות הדפסה)
מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה	Printing Guide (מדריך ההדפסה)
מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים	Media Guide (מדריך למדיה)
מספק תבנית לקביעת הגורם לפגמים חוזרים באיכות ההדפסה ומספק רשימת הגדרות בהן ניתן להשתמש כדי להתאים את איכות ההדפסה	Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)
מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה	Menu Map (מפת תפריטים)
מספק עזרה באיתור מידע נוסף	Information Guide (מדריך מידע)
מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת	Connection Guide (מדריך התחברות)
מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה	Moving Guide (מדריך העברה)
מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים	Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)

גיליון Setup (התקנה)

הגיליון Setup (התקנה) המצורף למדפסת מספק מידע על התקנת המדפסת.

מציאת מידע אודות המדפסת

באפשרותך למצוא זאת כאן	מה אתה מחפש?
תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com	הוראות התקנה ראשונית: <ul style="list-style-type: none"> חיבור המדפסת התקנת תוכנת המדפסת
המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת http://support.lexmark.com הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.	הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: <ul style="list-style-type: none"> בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסונו טעינת נייר שינוי הגדרות התצורה של המדפסת הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה הגדרת תצורת המדפסת ברשת טיפול ותחזוקה של המדפסת פתרון בעיות

באפשרותך למצוא זאת כאן	מה אתה מחפש?
<p>עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על Help (עזרה).</p> <p>לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר.</p> <p>הערות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. • תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך. 	<p>עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת</p>
<p>אתר התמיכה של Lexmark—http://support.lexmark.com</p> <p>הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת.</p> <p>רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מספר סוג המכשיר • מספר סידורי • תאריך רכישה • שם החנות בה נרכש 	<p>המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תיעוד • הורדות מנהלי התקנים • תמיכה בצ'אט חי • תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני • תמיכה קולית
<p>מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור:</p> <ul style="list-style-type: none"> • בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר http://support.lexmark.com. • במדינות ובאיזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת. 	<p>מידע בנושא אחריות</p>

התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות

לקבלת מידע על התאמה אישית של מסך הבית ועל שימוש בפתרונות, ראה את הקטע "הגדרת יישומי מסך הבית והשימוש בהם" במדריך למשתמש.