


Moving Guide (מדריך העברה)

לפני העברת המדפסת

- ⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה:** לפני הזזת המדפסת, פעל על פי הנחיות אלה כדי למנוע פגיעה או נזק למדפסת.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 - נתק את כל הכבלים והחוטמים מהמדפסת.
 - אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אבל מוגדרת עם מגשים אופציונליים, הסר את המגשים.
 - היעזר בבידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת.
 - ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
 - ודא שיש מקום פנוי מספיק סביב המדפסת.
 - השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.
- ⚠️ אזהרה-נזק אפשרי:** נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

בחירת מיקום עבור המדפסת

- ⚠️ זהירות - אפשרות לפגיעה:** משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג וכדי להזיזה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.
- בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות. אם אתה מתכנן להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם בשבילן. חשוב מאוד:
- התקן את המדפסת בסמוך לשקע חשמלי מוארק היטב ונגיש.
 - ודא שהאיוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.
 - לספק משטח שטוח, חזק ויציב.
 - שמור על המדפסת:
 - נקייה, ייבשה ונטולת אבק.
 - מרוחקת ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות
 - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאוררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
 - שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:
- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| טמפרטורת הסביבה | 10 עד 32.2 מעלות צלזיוס (50 עד 90°F) |
| טמפרטורת אחסון | -40 עד 43 מעלות צלזיוס (-40 עד 110°F) |
- אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאוורור מתאים.



100 מ"מ (3.9 אינץ')	גב	1
307.34 מ"מ (12.1 אינץ')	צד ימין	2
444.5 מ"מ (17.5 אינץ')	חזית	3
374.65 מ"מ (14.75 אינץ')	צד שמאל	4
152.4 מ"מ (6 אינץ')	חלק עליון	5

העברת המדפסת למקום אחר

- ניתן להעביר את המדפסת ואת החומרה האופציונלית שלה בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
 - ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אפשרויות החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי אפשרויות החומרה.
 - ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
 - הימנע מתנועות חדות.

משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית.