

# Informasjon

## Menyen Hjelp


| Menyelement                 | Beskrivelse  |
|-----------------------------|--|
| Skriv ut alle veiledningene | Skriver ut alle veiledningene.   |
| Utskriftskvalitet           | Gir informasjon om hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten.   |
| Utskriftsveiledning         | Gir informasjon om hvordan du legger i papir og spesialpapir   |
| Utskriftsmateriale          | Viser en liste over alle papirstørrelser som støttes i skuffer og matere   |
| Utskriftsfeilveiledning     | Gir en mal for å finne årsaken til gjentatte feil i utskriftskvaliteten, og viser innstillinger som kan brukes til å justere utskriftskvaliteten |
| Menyoversikt                | Viser en liste over menyene og innstillingene på kontrollpanelet.  |
| Informasjon                 | Hjelper deg med å finne mer informasjon  |
| Tilkoblingsveiledning       | Gir informasjon om hvordan du kobler til skriveren lokalt (USB) eller til et nettverk  |
| Flytteveiledning            | Gir instruksjoner om hvordan du flytter skriveren på en sikker måte  |
| Rekvisitaveiledning         | Inneholder informasjon om bestilling av rekvisita  |

## Installeringsanvisninger

Oppsettarket som følger med skriveren, inneholder informasjon om oppsett av skriveren.

## Finne informasjon om skriveren

| Hva leter du etter?   | Her kan du finne det  |
|---|---|
| Innledende oppsettsinstruksjoner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble skriveren til</li> <li>• Installere skriverprogramvaren</li> </ul>   | Oppsettsdokumentasjon – oppsettsdokumentasjonen fulgte med skriveren og er også tilgjengelig på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .   |
| Tilleggskonfigurasjon og instruksjoner for bruk av skriveren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velge og oppbevare papir og spesialpapir</li> <li>• Legge i papir</li> <li>• Konfigurere skriverinnstillinger</li> <li>• Vise eller skrive ut dokumenter og foto</li> <li>• Konfigurering og bruk av programvaren</li> <li>• Konfigurere skriveren på et nettverk</li> <li>• Vedlikehold av skriveren</li> <li>• Feilsøking og problemløsning</li> </ul> | <i>Brukerhåndbok og Hurtigreferanse</i> – Veiledningene er tilgjengelige på <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><b>Merk:</b> Disse veiledningene er også tilgjengelige på andre språk. |

| Hva leter du etter?   | Her kan du finne det  |
|---|---|
| Hjelp til skriverprogramvaren   | <p>Hjelp for Windows eller Mac—Åpne en skriverprogramvare eller et program, og klikk på <b>Hjelp</b>.</p> <p>Klikk  for å vise kontekstavhengig informasjon.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hjelpetekst blir installert automatisk sammen med skriverprogramvaren.</li> <li>Skriverprogramvaren plasseres i mappen for skriverprogrammet eller på skrivebordet, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.</li> </ul>   |
| <p>Nyeste tilleggsinformasjon, oppdateringer og kundestøtte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasjon</li> <li>Drivernedlasting</li> <li>Live chat-støtte</li> <li>E-poststøtte</li> <li>Tale-støtte</li> </ul> | <p>Hjemmeside for Lexmarks brukerstøtte – <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Merk:</b> Velg land/region og deretter produkt for å finne informasjonen du ser etter.</p> <p>Telefonnumre til brukerstøtte og åpningstider for ditt land eller område finner du på webområdet for kundestøtte, eller i den trykte garantien som fulgte med skriveren.</p> <p>Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett tilgjengelig når du kontakter brukerstøtte, slik at de raskere kan hjelpe deg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maskintypenummer</li> <li>Serienummer</li> <li>Kjøpsdato</li> <li>Butikken hvor skriveren ble kjøpt</li> </ul> |
| Garantiinformasjon  | <p>Garantiinformasjon varierer fra land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>I USA</b> – se erklæringen om begrenset garanti som fulgte med skriveren, eller gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li><b>Andre land og regioner</b> – Se den trykte garantien som fulgte med med skriveren.</li> </ul>   |

## Tilpasse startbildet og bruke løsninger

Se avsnittet Konfigurere og bruke programmer på startbildet i brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kan tilpasse startbildet og bruke løsninger.