

Informasjon

Menyen Hjelp

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut alle veiledningene	Skriver ut alle veiledningene.
Kopieringsveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du kopierer og konfigurerer innstillingene
E-postveiledning	Inneholder informasjon om hvordan sender e-post og konfigurerer innstillingene
Faksveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du sender fakser og konfigurerer innstillingene
FTP-veiledning	Inneholder informasjon om hvordan du skanner dokument og konfigurerer innstillingene
Utskriftsfeilveiledning	Gir en mal for å finne årsaken til gjentatte feil i utskriftskvaliteten, og viser innstillinger som kan brukes til å justere utskriftskvaliteten
Informasjon	Hjelper deg med å finne mer informasjon
Rekvisitaveiledning	Inneholder informasjon om bestilling av rekvisita

Installeringsanvisninger

Oppsettarket som følger med skriveren, inneholder informasjon om oppsett av skriveren.

CD-en *Software and Documentation (Programvare og dokumentasjon)*

CDen *Programvare og dokumentasjon* som følger med skriveren, inneholder en *brugerhåndbok*. I *brugerhåndboken* kan du finne informasjon om hvordan du legger i papir, skriver ut, bestiller rekvisita, feilsøker, fjerner fastkjørt papir, vedlikeholder skriveren, tilpasser startbildet og bruker løsninger.

For oppdateringer kan du se <http://support.lexmark.com>.

Tilpasse startbildet og bruke løsninger

Se avsnittet Konfigurere og bruke programmer på startbildet i *brugerhåndboken* for informasjon om hvordan du kan tilpasse startbildet og bruke løsninger.

Støtte for flere språk

Installasjonshåndboken, *Hurtigreferansen* og *Nettverksveiledningen* er tilgjengelig på flere språk på CD-en *Programvare og dokumentasjon*.