

Informationsguide

Menyn Hjälp

Menypost	Beskrivning
Skriv ut alla handböcker	Skriva ut alla guider
Kopieringsguide	Tillhandahåller information om hur du gör kopior och konfigurerar inställningarna
E-postguide	Tillhandahåller information om hur du skickar e-post och konfigurerar inställningarna
Faxguide	Tillhandahåller information om hur du skickar fax och konfigurerar inställningarna
FTP-guide	Tillhandahåller information om hur du skannar dokument och konfigurerar inställningarna
Guide för utskriftsfel	Ger en mall för att fastställa orsaken till upprepat dålig utskriftskvalitet och listar inställningar som kan användas för att justera utskriftskvaliteten
Informationsguide	Hjälp med att hitta ytterligare information
Guide för förbrukningsmaterial	Tillhandahåller information om hur du beställer förbrukningsartiklar

Konfigurationsark

På *konfigurationsarket* som medföljer skrivaren finns information om hur du konfigurerar skrivaren.

Cd-skivan *Programvara och dokumentation*

Cd-skivan med *programvara och dokumentation* som medföljer skrivaren innehåller en *Användarhandbok*. *Användarhandboken* innehåller information om hur man fyller på papper, skriver ut, beställer förbrukningsmaterial, felsöker, åtgärdar pappersstopp, underhåller skrivaren, anpassar startskärmen och använder lösningar.

Uppdateringar hittar du på vår webbplats <http://support.lexmark.com>.

Anpassa startskärmen och använda lösningar

Om du vill ha information om hur man anpassar startskärmen och använder lösningar kan du läsa avsnittet "Konfigurera och använda programmen på startskärmen" i *Användarhandboken*.

Ytterligare språk som stöds

Användarhandboken, *Snabbguiden* och *Nätverksguiden* finns i andra språk på CD:n *Programvara och dokumentation*.