

# MS910、MX910 及 XM9100 Series 輸出處理指南


## 建立小冊子

- 某些功能只適用於某些印表機型號。
- 列印之後，會編排頁面並對摺，以產生小冊子。
- 載入紙張，載入時長邊朝向紙匣組件前方。
- 若要使每一本小冊子的頁面尺寸類似於原始文件的尺寸，請選擇**維持小冊子頁面的原始頁面尺寸**。此設定支援 Statement 列印在 Letter 上，Letter 列印在 Tabloid 上，A5 列印在 A4 上，以及 A4 列印在 A3 上。
- 分頁裝訂器所摺疊的張數，會因紙張厚度及是否裝訂輸出而異。

### 請注意：

- 若普通紙的重量超過 90 g/m<sup>2</sup> (24 磅)，分頁裝訂器一次只會摺疊一張。
- 分頁裝訂器可以摺疊一張重量介於 60 g/m<sup>2</sup> (16 磅) 與 200 g/m<sup>2</sup> (53 磅) 的封面。
- 分頁裝訂器最多可裝訂 20 張已裝訂的紙張，包括一張重量介於 60 g/m<sup>2</sup> (16 磅) 與 90 g/m<sup>2</sup> (24 磅) 的紙張。
- 針對未裝訂的紙張，分頁裝訂器每批次可摺疊 5 張。將各批次的紙張組合在一起，即可做成一本小冊子。

## 從控制面板建立小冊子

- 1 從主畫面，導覽至：  
複印 > 進階選項 > 建立小冊子 > 單面至小冊子或雙面至小冊子 > 封面設定
- 2 選取小冊子封面選項，然後觸控 。
- 3 觸控開始複印。

## 從電腦建立小冊子

### Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，然後按一下**檔案** > 列印。

- 2 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。
- 3 按一下**小冊子** > **編輯設定**。
- 4 選取一或多個小冊子設定，然後套用變更。
- 5 按一下**紙張/輸出處理**，然後選取摺疊設定。
- 6 套用變更，然後傳送列印工作。

### Macintosh 使用者適用


- 1 開啟文件，然後按一下**檔案** > 列印。  
必要時，請按一下**顯示詳細資料**，或展開三角標示，來查看其他選項。
- 2 按一下**版面配置** > **印表機特性**。
- 3 從「特性集」，選取小冊子集。
- 4 選取一或多個小冊子設定。
- 5 從「特性集」，選取**輸出處理**。
- 6 選取摺疊設定，然後傳送列印工作。

## 建立雙摺或三摺頁面

### 請注意：

- 某些功能只適用於某些印表機型號。
- 若是單面列印，內容會列印在紙張內頁。
- 分頁裝訂器可在 Letter 和 A4 紙張上建立三摺頁面。
- 分頁裝訂器可摺疊重量介於 60 g/m<sup>2</sup> (16 磅) 與 90 g/m<sup>2</sup> (24 磅) 的紙張。
- 載入紙張，載入時長邊朝向紙匣組件前方。

## 從控制面板建立雙摺或三摺頁面

- 1 從主畫面，導覽至：  
複印 > 進階選項 > 摺疊
- 2 選取**雙摺**或**三摺**，然後觸控 。
- 3 觸控開始複印。

## 從電腦建立雙摺或三摺頁面

### Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，然後按一下**檔案** > 列印。
- 2 選取印表機，然後按一下**內容** > **紙張/輸出處理**。
- 3 選取摺疊設定，然後按一下**確定**。
- 4 傳送列印工作。

### Macintosh 使用者適用

- 1 開啟文件，然後按一下**檔案** > 列印。  
必要時，請按一下**顯示詳細資料**，或展開三角標示，來查看其他選項。
- 2 按一下**版面配置** > **印表機特性**。
- 3 從「特性集」，選取**輸出處理**。
- 4 選取摺疊設定，然後傳送列印工作。

## 裝釘器和打孔器

### 請注意：

- 從 2500 張紙匣組件或 3000 張紙匣組件中列印。
- 當從 500 張紙匣組件中列印時，載入 letter 和 A4 紙張時短邊朝向紙匣組件前方。

