

# 傳真指南

## 使用控制面板傳送傳真

- 1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從主畫面，觸控**傳真**，然後輸入傳真號碼。

### 請注意：

- 您也可以使用快捷鍵號碼或通訊錄，輸入收件人。
- 若要新增收件人，請觸控**下一個號碼**。

- 3 觸控**傳真**。

## 瞭解傳真選項

### Resolution (解析度)

此選項可讓您調整傳真輸出的品質。提高影像解析度，會增加檔案的大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。降低影像解析度可減少檔案的大小。

請選取下列其中一項：

- **Standard (標準)** — 適用於傳真大部分的文件。
- **Fine 200 dpi (細緻 200 dpi)** — 適用於傳真內容極小的文件。
- **Fine 300 dpi (細緻 300 dpi)** — 適用於傳真內容含細緻細節的文件。
- **Ultra fine 600 dpi (極細緻 600 dpi)** — 適用於傳真內容含圖片或相片的文件。

### Darkness (明暗度)

此選項可讓您調整傳真相對於原始文件所呈現的明暗度。

### Page Setup (頁面設定)

此選項可讓您變更下列設定：

- **Sides (Duplex) (單 (雙) 面)** — 此選項可指定原始文件為單面列印或雙面列印。此選項同時指示需要掃描哪些部分來併入傳真文件。
- **Orientation (列印方向)** — 此選項可指定原始文件的列印方向，然後變更 **Sides (Duplex) (單 (雙) 面)** 和 **Binding (裝訂)** 設定，使其符合列印方向。
- **Binding (裝訂)** — 此選項可指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

### 內容

此選項可讓您指定原始文件的內容類型和來源。

### Delayed Send (延遲傳送)

此選項可讓您在稍後的時間或日期傳送傳真。

## Color (色彩)

此選項可讓您針對掃描影像，將輸出設定為彩色或黑白。

## Scan Preview (掃描預覽)

此選項可讓您在第一頁影像併入傳真文件之前，先檢視該影像。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

**請注意：**印表機必須先安裝可運作的硬碟，才會顯示此選項。

## 使用進階選項

請從下列設定中選取選項：

- **增強影像**—此選項可讓您在傳真文件前，調整下列設定：「背景移除」、「色彩平衡」、「濾除色彩」、「對比」、「鏡像」、「反白影像」、「邊對邊掃描」、「陰影細部」、「清晰度」及「色溫」。
- **自訂工作**—此選項可將多份掃描工作合併成單一工作。  
**請注意：**印表機必須先安裝已格式化、可運作的硬碟，才會顯示此選項。
- **消除邊界**—此選項可移除文件周邊的污漬或標記。您可以選擇移除紙張四邊周圍相同的區域，或挑選特定的邊緣來清除。「消除邊界」會清除所選範圍內的一切內容，掃描文件的該部分將不會留下任何內容。
- **傳輸日誌**—此選項可列印傳輸日誌或列印傳輸錯誤日誌。