

# Vejledningen Udskriftsfejl

## Måleenhed for gentagne fejl

Sammenlign et sæt gentagne fejl i et udskriftsjob med mærkerne på en af de vandrette linjer. Den linje, der matcher fejlene i udskriftsjobbet, angiver, hvilken del der er skyld i fejlen.

Hvis mærkerne på papireret f.eks. opstår med et mellemrum på 34,6 mm (1,4 "), så skal fotokonduktorenheden udskiftes.


**Bemærk!** Sørg for, at det aktuelle valg i printeren for Tilpas størrelse i menuen PDF er angivet til Nej, så linealerne udskrives i den rigtige størrelse.

Udskift fremkalderenheden. Udskift fotokonduktorsættet.


43,9 mm  
(1,7 ")



34,6 mm  
(1,4 ")



94,2 mm  
(3,71 ")



Udskift overførselsmodulet.

37,7 mm    78,5 mm    55 mm  
(1,5 ")    (3,1 ")    (2,2 ")

