

Informationsanleitung

Menü "Hilfe"

Das Menü "Hilfe" besteht aus einer Anzahl von Hilfeseiten, die im Multifunktionsdrucker (MFP) als PDF-Dateien gespeichert sind. Sie enthalten Informationen zur Verwendung des Druckers sowie zum Ausführen verschiedener Aufgaben, wie Kopieren, Scannen und Faxen.

Die Hilfeseiten sind in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch im Drucker gespeichert.

Weitere Übersetzungen stehen auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com zur Verfügung.

Menüeintrag	Beschreibung
Alle Anleitungen drucken	Druckt alle Anleitungen.
Anleitung zum Kopieren	Enthält Informationen zum Erstellen von Kopien und Ändern von Einstellungen
Fax-Anleitung	Enthält Informationen zum Versenden von Faxen unter Verwendung von Faxnummern, Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
E-Mail-Anleitung	Enthält Informationen zum Versenden von E-Mails unter Verwendung von Adressen, Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
FTP-Anleitung	Enthält Informationen zum direkten Scannen von Dokumenten auf einen FTP-Server unter Verwendung einer FTP-Adresse, von Kurzwahlnummern oder des Adressbuchs sowie zum Ändern von Einstellungen
Anleitung für Druckdefekte	Enthält Tipps zum Beheben sich wiederholender Fehler auf Kopien oder Ausdrucken
Informationsanleitung	Enthält Tipps zum Ermitteln weiterer Informationen.
Verbrauchsmaterialanleitung	Enthält Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

Installations-Kurzanleitung

Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene *Installations-Kurzanleitung* enthält Informationen zum Einrichten des Druckers.

CD Software und Dokumentation

Die CD *Software und Dokumentation*, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, umfasst ein *Benutzerhandbuch*. Das *Benutzerhandbuch* enthält Informationen zum Einlegen von Papier, Drucken, Bestellen von Verbrauchsmaterialien, zur Fehlerbehebung, zum Beseitigen von Papierstaus, zum Anpassen des Startbildschirms sowie zur Verwendung von Lösungen.

Wenn Sie Updates benötigen, besuchen Sie unsere Website unter <http://support.lexmark.com>.

Anpassen des Startbildschirms und Verwenden von Lösungen

Weitere Informationen zum Anpassen des Startbildschirms und zum Verwenden von Lösungen finden Sie im *Benutzerhandbuch* im Abschnitt "Einrichten und Verwenden der Startbildschirm-Anwendungen".

Zusätzliche Sprachunterstützung

Das *Benutzerhandbuch*, die *Kurzanleitung* und die *Netzwerkanleitung* stehen auf der CD *Software und Dokumentation* auch in anderen Sprachen zur Verfügung.