

Information Guide (מדריך מידע)

תפריט Help (עזרה)

התפריט עזרה מורכב מסדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת הרב-תכליתית (MFP) בצורת קובצי PDF. הם מכילים עזרה על השימוש במדפסת וביצוע מטלות שונות כולל העתקה, סריקה ופקס. תרגומים לאנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית שמורים במדפסת. תרגומים אחרים זמינים באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

פריט בתפריט	תיאור
הדפסת כל המדריכים	הדפסת כל המדריכים
מדריך העתקה	מספק מידע על הכנת העתקים ושינוי הגדרות
מדריך פקס	מספק מידע על שיגור פקסים באמצעות מספרי פקס, מספרי קיצור, או פנקס כתובות ועל שינוי הגדרות
מדריך דוא"ל	מספק מידע על שליחת הודעות דוא"ל באמצעות כתובות, מספרי קיצור, או פנקס כתובות ועל שינוי הגדרות
מדריך FTP	מספק מידע על סריקת מסמכים ישירות לשרת FTP באמצעות כתובת FTP, מספרי קיצור או פנקס הכתובות ועל שינוי הגדרות
מדריך פגמי הדפסה	מספק עזרה בפתרון פגמים חוזרים בהעתקים ובהדפסים
Information Guide (מדריך מידע)	מספק עזרה באיתור מידע נוסף
Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)	מספק מספרי חלקים להזמנת חומרים מתכלים

גיליון Setup (התקנה)

גיליון Setup (התקנה) המצורף למדפסת מספק מידע אודות התקנת המדפסת.

התקליטור Software and Documentation

התקליטור Software and Documentation שארוז יחד עם המדפסת כולל מדריך למשתמש. המדריך למשתמש מספק מידע על טעינת נייר, הדפסה, הזמנת חומרים מתכלים, ניקוי חסימות, תחזוקת המדפסת, התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות. למידע על עדכונים, בדוק את אתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://support.lexmark.com>.

התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות

לקבלת מידע על התאמה אישית של מסך הבית ועל שימוש בפתרונות, ראה את הקטע "הגדרת יישומי מסך הבית והשימוש בהם" במדריך למשתמש.

תמיכה בשפות נוספות

המדריך למשתמש, המדריך המהיר, והמדריך לעבודה בראשת זמינים גם בשפות אחרות בתקליטור תוכנה ותיעוד.