

信息指南

帮助菜单

帮助菜单由一系列以 PDF 文件格式保存在多功能打印机（MFP）中的帮助页组成。它们包含有关使用打印机和执行各种任务，包括复印、扫描和传真的信息。

打印机中存有英语、法语、德语和西班牙语版本的文件。

其他译文可从 Lexmark 的 Web 站点：www.lexmark.com 上获得。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
复印指南	提供有关制作副本和更改设置的信息
传真指南	提供有关使用传真号码、快捷方式号码或地址簿发送传真，以及更改设置的信息
电子邮件指南	提供有关使用地址、快捷方式号码或地址簿发送电子邮件，以及更改设置的信息
FTP 指南	提供有关使用 FTP 地址、快捷方式号码或地址簿将文档直接扫描到 FTP 服务器，以及更改设置的信息
打印缺陷指南	提供解决复印或打印中出现的重复缺陷的帮助
信息指南	提供找到其他信息的帮助
耗材指南	提供用于订购耗材的部件号

设置说明页

与打印机包装在一起的设置说明页提供有关设置打印机的信息。

软件和文档 CD

随打印机附带的软件和文档 CD 包括用户指南。用户指南提供有关加载纸张、打印、订购耗材、疑难解答、清除卡纸、维护打印机、定制主屏幕和使用解决方案的信息。

如需更新，请检查我们的 Web 站点：<http://support.lexmark.com>。

主屏幕定制和使用解决方案

如需有关定制主屏幕和使用解决方案的信息，请参阅用户指南中的“设置和使用主屏幕应用程序”。

其他语言支持

在软件和文档 CD 上也提供了用户指南、快速参考和网络连接指南的其他语言版本。