

Nabídka,Nápo.,Prův.

Následující tabulka obsahuje seznam čísel dílů pro objednávku položek spotřebního materiálu.

Výrobní čísla

Název dílu	Výrobní číslo	Pro tiskárny
Vysoce výtěžná azurová tonerová kazeta s návratovým programem	C734H1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Vysoce výtěžná purpurová tonerová kazeta s návratovým programem	C734H1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Vysoce výtěžná žlutá tonerová kazeta s návratovým programem	C734H1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Vysoce výtěžná černá tonerová kazeta s návratovým programem	C736H1KG	C736, X736, X738
Azurová tonerová kazeta s návratovým programem	C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Purpurová tonerová kazeta s návratovým programem	C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Žlutá tonerová kazeta s návratovým programem	C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Černá tonerová kazeta s návratovým programem	C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738
Vysoce výtěžná azurová tonerová kazeta	C734H2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Vysoce výtěžná purpurová tonerová kazeta	C734H2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Vysoce výtěžná žlutá tonerová kazeta	C734H2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Vysoce výtěžná černá tonerová kazeta	C736H2KG	C736, X736, X738
Azurová tonerová kazeta	C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Purpurová tonerová kazeta	C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Žlutá tonerová kazeta	C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Černá tonerová kazeta	C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoválec	C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoválec, multibalení	C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoválec, multibalení TAA	C734X44G	C734, C736, X734, X736, X738
Zapékač (100V)	40X5095	C734, C736, X734, X736, X738
Zapékač (115V)	40X5093	C734, C736, X734, X736, X738
Zapékač (230V)	40X5094	C734, C736, X734, X736, X738
Přenosový modul	40X5096	C734, C736, X734, X736, X738
Nádobka na odpadní toner	C734X77G	C734, C736, X734, X736, X738

Objednávání tonerových kazet

Když se zobrazí zpráva **88 Dochází azurová kazeta**, **88 Dochází purpurová kazeta**, **88 Dochází žlutá kazeta** nebo **88 Dochází černá kazeta**, objednejte novou kazetu.

Když se zobrazí zpráva **88 Vyměňte azurovou kazetu**, **88 Vyměňte purpurovou kazetu**, **88 Vyměňte žlutou kazetu** nebo **88 Vyměňte černou kazetu**, je *nutné* danou kazetu vyměnit.

Odhadovaná hodnota výtěžnosti kazety je ve shodě s normou ISO/IEC 19798 (při zhruba 5% pokrytí na barvu). Velmi nízké pokrytí (méně než 1,25 % na barvu) může mít v delším období negativní vliv na výtěžnost této barvy a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Objednání fotoválce

Když se zobrazí zpráva **84 končí životnost fotoválce** nebo **84 Životnost fotoválce**, objednejte nový fotoválec.

Když se zobrazí zpráva **84 Vyměňte fotoválec <color>** je *nutné* vyměnit daný fotoválec.

Název dílu	Výrobní číslo
Fotoválec	C734X20G
Fotoválec, multibalení	C734X24G

Objednání zapékače nebo přenosového modulu

Když se zobrazí zpráva **80 Končí životnost zapékače** nebo **83 Končí životnost přenosového modulu**, objednejte nový zapékač anebo přenosový modul.

Když se zobrazí zpráva **80 Vyměňte zapékač** nebo **83 Vyměňte přenosový modul**, nainstalujte nový zapékač anebo přenosový modul. Informace o instalaci naleznete v materiálech, které byly se součástí dodány.

Název dílu	Výrobní číslo
Zapékač válec/jednotka	40X5095 (100 voltů)
	40X5095 (115 voltů)
	40X5095 (230 voltů)
Přenosový modul	40X5096

Objednání nádoby na odpadní toner

Když se zobrazí zpráva **82 Nádobka na odpadní toner téměř plná**, objednejte náhradní nádobku na odpadní toner. Když se zobrazí zpráva **82 Vyměňte nádobku na odpadní toner**, je *nutné* nádobku na odpadní toner vyměnit.

Poznámka: Opakované použití nádoby na odpadní toner se nedoporučuje.

Název dílu	Výrobní číslo
Nádobka na odpadní toner	C734X77G

Objednávání pomůcek pro údržbu automatického podavače dokumentů

Název dílu	Výrobní číslo
Oddělovací podložka automatického podavače dokumentů	40X5187
Zvedací podložka automatického podavače dokumentů	40X5189