

Guía de suministros

En la siguiente tabla se enumeran los números de referencia para solicitar suministros.

Números de referencia

Nombre de la pieza	Número de referencia	Para impresoras
Cartucho de tóner cian del programa de devolución de alto rendimiento	C734H1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner magenta del programa de devolución de alto rendimiento	C734H1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner amarillo del programa de devolución de alto rendimiento	C734H1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner negro del programa de devolución de alto rendimiento	C736H1KG	C736, X736, X738
Cartucho de tóner cian del programa de devolución	C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner magenta del programa de devolución	C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner amarillo del programa de devolución	C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner negro del programa de devolución	C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner cian de alto rendimiento	C734H2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner magenta de alto rendimiento	C734H2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner amarillo de alto rendimiento	C734H2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner negro de alto rendimiento	C736H2KG	C736, X736, X738
Cartucho de tóner cian	C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner magenta	C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner amarillo	C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Cartucho de tóner negro	C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoconductor	C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoconductor, paquete de varios	C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoconductor, paquete de varios TAA	C734X44G	C734, C736, X734, X736, X738
Fusor (100 V)	40X5095	C734, C736, X734, X736, X738
Fusor (115 V)	40X5093	C734, C736, X734, X736, X738
Fusor (230 V)	40X5094	C734, C736, X734, X736, X738
Módulo de transferencia	40X5096	C734, C736, X734, X736, X738
Caja de tóner de desecho	C734X77G	C734, C736, X734, X736, X738

Pedido de cartuchos de tóner

Si aparece **88 Cartucho cian bajo**, **88 Cartucho magenta bajo**, **88 Cartucho amarillo bajo**, u **88 Cartucho negro bajo**, solicite un cartucho nuevo.

Si aparece **88 Sustituir cartucho cian**, **88 Sustituir cartucho magenta**, **88 Sustituir cartucho amarillo**, u **88 Sustituir cartucho negro**, *debe* sustituir el cartucho de tóner especificado.

El rendimiento estimado del cartucho de tóner se basa en el estándar ISO / IEC 19798 (con una cobertura aproximada del 5% por color). Una cobertura de impresión extremadamente baja (inferior al 1,25 % por color) durante períodos prolongados puede afectar negativamente el rendimiento del color y dar lugar a que fallen piezas del cartucho antes de que se agote el tóner.

Solicitud de fotoconductores

Cuando aparezca **84 Fotoconductor bajo** o **84 Fotoconductor <color> casi agotado**, solicite un fotoconductor de repuesto.

Cuando aparezca **84 Reemplazar fotoconductor <color>**, *debe* reemplazar el fotoconductor especificado.

Nombre de la pieza	Número de referencia
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, paquete de varios	C734X24G

Solicitud de un fusor o un módulo de transferencia

Cuando aparezca el mensaje **80 Agotándose fusor** o **83 Agotándose módulo de transferencia**, *debe* solicitar un fusor o módulo de transferencia de repuesto.

Cuando aparezca **80 Reemplazar fusor** o **83 Reemplazar módulo de transferencia**, instale el nuevo fusor o el nuevo módulo de transferencia. Para obtener más información sobre la instalación, consulte la documentación incluida con la pieza.

Nombre de la pieza	Número de referencia
Fusor	40X5095 (100 voltios) 40X5093 (115 voltios) 40X5094 (230 voltios)
Módulo de transferencia	40X5096

Solicitud de una caja de tóner de desecho

Cuando aparezca **82 Cont. desecho casi lleno**, solicite un contenedor de tóner de desecho de repuesto.

Sustituya la caja de tóner de desecho cuando aparezca el mensaje **82 Reemplazar caja de tóner de desecho**.

Nota: No se recomienda reutilizar la caja de tóner de desecho.

Nombre de la pieza	Número de referencia
Caja de tóner de desecho	C734X77G

Solicitud de elementos de mantenimiento del alimentador automático de documentos

Nombre de la pieza	Número de referencia
Separador del alimentador automático de documentos	40X5187
Almohadilla de carga para el alimentador automático de documentos	40X5189