

מדריך לחומרים מתכלים

בטבלה הבאה מפורטים מספרי החלקים להזמנת חומרים מתכלים.

מספרי חלקים

שם רכיב	מק"ט	עבור מדפסות
מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה	C734H1CG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה	C734H1MG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה	C734H1YG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה	C736H1KG	X738 ,X736 ,C736
מחסנית טונר ציאן עם תוכנית החזרה	C734A1CG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר מגנטה עם תוכנית החזרה	C734A1MG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר צהוב עם תוכנית החזרה	C734A1YG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר שחור עם תוכנית החזרה	C734A1KG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה	C734H2CG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה	C734H2MG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה	C734H2YG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה	C736H2KG	X738 ,X736 ,C736
מחסנית טונר ציאן	C734A2CG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר מגנטה	C734A2MG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר צהוב	C734A2YG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מחסנית טונר שחור	C734A2KG	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
פוטוקונדוקטור	C734X20G	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
פוטוקונדוקטור, Multi Pack	C734X24G	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
פוטוקונדוקטור, Multi Pack TAA	C734X44G	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
Fuser (100 וולט)	40X5095	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
Fuser (115 וולט)	40X5093	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
Fuser (230 וולט)	40X5094	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
מודול העברה	40X5096	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734
קופסת פסולת עודף	C734X77G	X738 ,X736 ,X734 ,C736 ,C734

הזמנת מחסניות טונר

כאשר מוצגת ההודעה **88 Cyan cartridge low** (מחסנית ציאן נמוכה), **88 Magenta cartridge low** (מחסנית מגנטה נמוכה), **88 Yellow cartridge low** (מחסנית צהוב נמוכה), או **88 Black cartridge low** (מחסנית שחור נמוכה), הזמן מחסנית חדשה.

כאשר מוצגת ההודעה **88 Replace Cyan cartridge** (החלף מחסנית ציאן), **88 Replace Magenta cartridge** (החלף מחסנית מגנטה), **88 Replace Yellow cartridge** (החלף מחסנית צהוב), או **88 Replace Black cartridge** (החלף מחסנית שחור), חובה להחליף את מחסנית הטונר המתאימה.

הערכת תפוקת המחסנית מבוססת על תקן ISO / IEC 19798 (עם כ- 5% כיסוי בכל צבע). כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ- 1. 52% בצבע מסוים) למשך פרקי זמן ארוכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה של צבע זה ועלול לגרום לתקלות בפעולת חלקי המחסנית לפני סיום ניצול הטונר.

הזמנת יחידות פוטוקונדוקטור

כאשר מוצגת ההודעה **84 photoconductor low** (מפליס נמוך בפוטוקונדוקטור), או **84 <color> photoconductor nearly low** (מפליס כמעט נמוך בפוטוקונדוקטור <צבע>), הזמן פוטוקונדוקטור חדש.

כאשר מוצגת ההודעה **84 Replace <color> photoconductor** (החלף פוטוקונדוקטור <צבע>), חובה להחליף את הפוטוקונדוקטור המצוין.

שם רכיב	מק"ט
פוטוקונדוקטור	C734X20G
פוטוקונדוקטור, Multi Pack	C734X24G

הזמנת fuser או מודול העברה

כשמוצגת האזהרה **80 Fuser Life Warning** (אזהרה על תום חייו ה-fuser) או **83 Transfer Module Life Warning** (אזהרה על תום חייו מודול ההעברה), יש להזמין fuser או מודול העברה חדשים.

כשמוצגת ההודעה **80 Replace Fuser** (החלף Fuser) או **83 Replace Transfer Module** (החלף מודול העברה), התקן את ה-fuser או את מודול ההעברה החדשים. להוראות התקנה, עיין בתיעוד המצורף לחלק החלופי.

שם רכיב	מק"ט
Fuser	40X5095 (100 וולט)
	40X5093 (115 וולט)
	40X5094 (230 וולט)
מודול העברה	40X5096

הזמנה של קופסת טונר עודף

כאשר מוצגת ההודעה **82 Waste toner box nearly full** (קופסת פסולת טונר כמעט מלאה), הזמן קופסת פסולת טונר חלופית. כאשר מוצגת ההודעה **82 Replace waste toner box** (החלף את קופסת פסולת הטונר), חובה להחליף את קופסת פסולת הטונר.

הערה: לא מומלץ להשתמש שימוש חוזר בקופסת פסולת טונר.

שם רכיב	מק"ט
קופסת פסולת עודף	C734X77G

הזמנת פריטי תחזוקת מזין מסמכים אוטומטי (ADF)

שם רכיב	מק"ט
רפידת מפריד ADF	40X5187
רפידת גלגלת האיסוף של מזין המסמכים האוטומטי	40X5189