

Руководство по расходным материалам

В следующей таблице приведены номера по каталогу для заказа расходных материалов.

Номера по каталогу

Наименование детали	Номер по каталогу	Для принтеров
Бирюзовый картридж с тонером высокой емкости (в рамках программы возврата картриджей)	C734H1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Пурпурный картридж с тонером высокой емкости (в рамках программы возврата картриджей)	C734H1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Желтый картридж с тонером высокой емкости (в рамках программы возврата картриджей)	C734H1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Черный картридж высокой емкости (в рамках программы возврата картриджей)	C736H1KG	C736, X736, X738
Бирюзовый картридж с тонером (в рамках программы возврата картриджей)	C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Пурпурный картридж с тонером (в рамках программы возврата картриджей)	C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Желтый картридж с тонером (в рамках программы возврата картриджей)	C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Черный картридж с тонером (в рамках программы возврата картриджей)	C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738
Бирюзовый картридж с тонером высокой емкости	C734H2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Пурпурный картридж с тонером высокой емкости	C734H2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Желтый картридж с тонером высокой емкости	C734H2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Черный картридж с тонером высокой емкости	C736H2KG	C736, X736, X738
Бирюзовый картридж с тонером	C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Пурпурный картридж с тонером	C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Желтый картридж с тонером	C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Черный картридж с тонером	C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738
Фотобарабан	C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738
Фотобарабан, комплект	C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738
Фотобарабан, комплект ТАА	C734X44G	C734, C736, X734, X736, X738
Термоблок (100 В)	40X5095	C734, C736, X734, X736, X738
Термоблок (115 В)	40X5093	C734, C736, X734, X736, X738
Термоблок (230 В)	40X5094	C734, C736, X734, X736, X738
Модуль передачи	40X5096	C734, C736, X734, X736, X738
Бункер для использованного тонера	C734X77G	C734, C736, X734, X736, X738

Заказ картриджей с тонером

Когда появится сообщение **88 Заканчивается бирюзовый тонер, 88 Заканчивается пурпурный тонер, 88 Заканчивается желтый тонер** или **88 Заканчивается черный тонер**, закажите новый картридж.

Когда появится сообщение **88 Замените бирюзовый картридж, 88 Замените пурпурный картридж, 88 Замените желтый картридж** или **88 Замените черный картридж**, необходимо заменить указанный картридж.

Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO / IEC 19798 (с областью покрытия каждым цветом около 5%). Слишком малое заполнение (менее 1,25% для цвета) в течение длительного периода времени может негативно повлиять на фактическую емкость для этого цвета и может вызвать сбой перед тем, как закончится тонер.

Заказ фотобарабанов

Когда появится сообщение **84 Заканчивается ресурс фотобарабана** или **84 Ресурс <цвет> фотобарабана почти закончился**, закажите фотобарабан для замены.

Когда появится сообщение **84 Замените <цвет> фотобарабан**, необходимо заменить указанный фотобарабан.

Наименование детали	Номер по каталогу
Фотобарабан	C734X20G
Фотобарабан, комплект	C734X24G

Заказ термоблока или модуля переноса

Когда появится сообщение **80 Истек срок службы термоблока** или **83 Истек срок службы модуля переноса**, закажите термоблок или модуль переноса для замены.

Когда появится сообщение **80 Замените термоблок** или **83 Замените модуль переноса**, установите новый модуль переноса. Для получения сведений об установке см. документацию, прилагаемую к детали.

Наименование детали	Номер по каталогу
Термоблок	40X5095 (100 В)
	40X5093 (115 В)
	40X5094 (230 В)
Модуль передачи	40X5096

Заказ контейнера для отработанного тонера

Когда появится сообщение **82 Емкость для отработанного тонера почти заполнена**, закажите запасной контейнер для использованного тонера. Когда появится сообщение **82 Замените контейнер для отработанного тонера**, необходимо заменить контейнер для отработанного тонера.

Примечание. Контейнер для отработанного тонера не рекомендуется использовать повторно.

Наименование детали	Номер по каталогу
Бункер для использованного тонера	C734X77G

Заказ компонентов для техобслуживания устройства автоматической подачи

Наименование детали	Номер по каталогу
Разделительная пластина устройства автоматической подачи	40X5187
Захватывающая пластина устройства автоматической подачи	40X5189