

Guide för utskriftsdefekter

Mått på återkommande fel

Para ihop en uppsättning återkommande fel på en utskrift med märkena på en av de lodräta raderna. Den rad som bäst motsvarar felen på utskriften anger vilken del det är som orsakar felet.

Obs! Det kommer att skrivas ut ytterligare fyra färgsidor och en blank sida från den här guiden. Använd de här sidorna för att underlätta när du ska avgöra vilken sida som är felaktig.

Byt fotoenhet för den färg som har defekten.

Byt tonerkassett för den färg som har defekten.

Byt värmeenheten om någon av de här återkommande felaktigheterna kvarstår på den utskriften.

72,4 mm
(2,85 tum)

28,3 mm
(1,11 tum)

33,0 mm
(1,30 tum)

35,3 mm
(1,39 tum)

47,4 mm
(1.87 tum)

94,8 mm
(3.73 tum)

113 mm
(4,45 tum)











