

Supplies guide (耗材指南)

下表列出各項目的材料編號，以利訂購耗材。

材料編號

材料名稱	材料編號	適用印表機
靛青色高容量回收計劃碳粉匣	C734H1CG	C734、C736、X734、X736、X738
洋紅色高容量回收計劃碳粉匣	C734H1MG	C734、C736、X734、X736、X738
鮮黃色高容量回收計劃碳粉匣	C734H1YG	C734、C736、X734、X736、X738
黑色高容量回收計劃碳粉匣	C736H1KG	C736、X736、X738
靛青色回收計劃碳粉匣	C734A1CG	C734、C736、X734、X736、X738
洋紅色回收計劃碳粉匣	C734A1MG	C734、C736、X734、X736、X738
鮮黃色回收計劃碳粉匣	C734A1YG	C734、C736、X734、X736、X738
黑色回收計劃碳粉匣	C734A1KG	C734、C736、X734、X736、X738
靛青色高容量碳粉匣	C734H2CG	C734、C736、X734、X736、X738
洋紅色高容量碳粉匣	C734H2MG	C734、C736、X734、X736、X738
鮮黃色高容量碳粉匣	C734H2YG	C734、C736、X734、X736、X738
黑色高容量碳粉匣	C736H2KG	C736、X736、X738
靛青色碳粉匣	C734A2CG	C734、C736、X734、X736、X738
洋紅色碳粉匣	C734A2MG	C734、C736、X734、X736、X738
鮮黃色碳粉匣	C734A2YG	C734、C736、X734、X736、X738
黑色碳粉匣	C734A2KG	C734、C736、X734、X736、X738
感光鼓	C734X20G	C734、C736、X734、X736、X738
感光鼓、組合包	C734X24G	C734、C736、X734、X736、X738
感光鼓、組合包 TAA	C734X44G	C734、C736、X734、X736、X738
加熱組件 (100V)	40X5095	C734、C736、X734、X736、X738
加熱組件 (115V)	40X5093	C734、C736、X734、X736、X738
加熱組件 (230V)	40X5094	C734、C736、X734、X736、X738
轉印套件模組	40X5096	C734、C736、X734、X736、X738
廢棄碳粉盒	C734X77G	C734、C736、X734、X736、X738

訂購碳粉匣

當 **88 Cyan cartridge low** (88 靛青色碳粉不足)、**88 Magenta cartridge low** (88 洋紅色碳粉不足)、**88 Yellow cartridge low** (88 鮮黃色碳粉不足) 或 **88 Black cartridge low** (88 黑色碳粉不足) 出現時，請訂購新碳粉匣。

當 **88 Replace Cyan cartridge** (88 更換靛青色碳粉匣)、**88 Replace Magenta cartridge** (88 更換洋紅色碳粉匣)、**88 Replace Yellow cartridge** (88 更換鮮黃色碳粉匣) 或 **88 Replace Black cartridge** (88 更換黑色碳粉匣) 出現時，您必須更換指定的碳粉匣。

碳粉匣用量估計是依據 ISO / IEC 19798 標準 (每種顏色約 5% 的覆蓋率)。長期過低的碳粉列印覆蓋率 (某顏色少於 1.25%)，可能會對該顏色的實際列印量產生負面影響，也可能使碳粉匣零件在碳粉未用完之前就故障了。

訂購感光鼓

當 **84 photoconductor low** (84 感光鼓不足) 或 **84 <color> photoconductor nearly low** (84 <某顏色> 感光鼓即將不足) 出現時，請訂購替換感光鼓。

當 **84 Replace <color> photoconductor** (84 更換 <某顏色> 感光鼓) 出現時，您必須更換指定的感光鼓。

材料名稱	材料編號
感光鼓	C734X20G
感光鼓、組合包	C734X24G

訂購加熱組件或轉印套件模組

當 **80 Fuser Life Warning** (80 加熱組件使用期限警告) 或 **83 Transfer Module Life Warning** (83 轉印套件模組使用期限警告) 出現時，請訂購替換用的加熱組件或轉印套件模組。

當 **80 Replace Fuser** (80 更換加熱組件) 或 **83 Replace Transfer Module** (83 更換轉印套件模組) 出現時，請安裝新加熱組件或新轉印套件模組。如需安裝資訊，請參閱零件隨附的說明文件。

材料名稱	材料編號
加熱組件	40X5095 (100 伏特)
	40X5093 (115 伏特)
	40X5094 (230 伏特)
轉印套件模組	40X5096

訂購廢棄碳粉回收盒

出現 **82 Waste toner box nearly full** (82 廢棄碳粉盒幾乎已滿) 時，請訂購替換的廢棄碳粉盒。當 **82 Replace waste toner box** (82 請更換廢棄碳粉盒) 出現時，您必須更換廢棄碳粉盒。

請注意：不建議重複使用廢棄碳粉盒。

材料名稱	材料編號
廢棄碳粉盒	C734X77G

訂購自動送件器維護項目

材料名稱	材料編號
自動送件器分隔墊	40X5187
自動送件器檢選墊	40X5189