

Guía de consumibles

En la siguiente tabla se enumeran los números de referencia para solicitar suministros.

Solicitud de un cartucho de tóner

Cuando aparezca un mensaje en la pantalla de la impresora que indique que es necesario reemplazar el cartucho de tóner, realice un pedido de un cartucho de tóner nuevo inmediatamente.

Para obtener información sobre la sustitución de un cartucho de tóner, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el consumible.

El rendimiento estimado del cartucho se basa en el estándar ISO/IEC 19798 (con una cobertura aproximada del 5 % por color). Una cobertura de impresión extremadamente baja (inferior al 1,25 % por color) durante períodos prolongados puede afectar negativamente el rendimiento del color y provocar que fallen piezas del cartucho antes de que se agote el tóner.

Números de referencia y cartuchos de tóner recomendados

Nombre de la pieza	Cartucho del programa de devolución de Lexmark	Cartucho convencional
Cartucho de tóner negro de alto rendimiento	X746H1KG	X746H2KG
Cartucho de tóner amarillo	X746A1YG	X746A2YG
Cartucho de tóner amarillo de alto rendimiento	X748H1YG	X748H2YG
Cartucho de tóner magenta	X746A1MG	X746A2MG
Cartucho de tóner magenta de alto rendimiento	X748H1MG	X748H2MG
Cartucho de tóner cian	X746A1CG	X746A2CG
Cartucho de tóner cian de alto rendimiento	X748H1CG	X748H2CG

Realización de pedido de un fusor o un módulo de transferencia

Se muestra un mensaje en la pantalla de la impresora cuando es necesario reemplazar un fusor o un módulo de transferencia

Para obtener información sobre la sustitución del fusor o el módulo de transferencia, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el consumible.

Números de referencia recomendados

Nombre de la pieza	Número de referencia
Fusor	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Módulo de transferencia	40X8307

Realización de pedido de un contenedor de tóner de desecho

Se muestra un mensaje en la pantalla de la impresora cuando es necesario reemplazar el contenedor de tóner de desecho

Para obtener información sobre la sustitución del contenedor de tóner de desecho, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el consumible.

Nota: No se recomienda reutilizar el contenedor de tóner de desecho.

Número de referencia recomendado

Nombre de la pieza	Número de referencia
Contenedor de tóner de desecho	C734X77G

Realización de pedidos de piezas de recambio del alimentador automático de documentos

Solicite piezas de repuesto del ADF si al cargar el papel a través del alimentador, las hojas se cargan de dos en dos o tiene problemas con el alimentador de documentos automático.

Para obtener información sobre las piezas del ADF, consulte las hojas de instrucciones que se suministran con las piezas.

Números de referencia recomendados

Nombre de la pieza	Número de referencia
Palanca del ADF	40X5188
Separador	40X5187
ADF, almohadilla de carga	40X5189

Realización del pedido de un fotoconductor

Se mostrará un mensaje en la pantalla de la impresora cuando sea necesario reemplazar un fotoconductor

Para obtener información sobre la sustitución de un fotoconductor, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el consumible.

Números de referencia recomendados

Nombre de la pieza	Número de referencia
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, paquete de varios	C734X24G

Notas:

- Los cuatro fotoconductores deben sustituirse al mismo tiempo.
- Restablezca el contador de mantenimiento a cero después de instalar cuatro fotoconductores nuevos.