

Nyomtatási hibák útmutatója

Ismétlődő hibák mérése

Illessze a nyomtatási feladat ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. A nyomtatási feladat hibáihoz legjobban illeszkedő vonal jelzi, melyik rész okozhatja a hibát.

Megjegyzés: A készülék még négy további színes oldalt és egy üres oldalt nyomtat ezzel az útmutatóval együtt. Ezeknek az oldalaknak a segítségével határozható meg, hogy melyik alkatrész hibás.

Azt a fotokonduktor egységet kell kicserélni, amelyiknek a színe ezt a hibát produkálja.

Azt a tonerkazettát kell kicserélni, amelyiknek a színe ezt a hibát produkálja.

Cserélje ki a beégető egységet, ha ezen ismétlődő hibák valamelyike jelenik meg a nyomaton.

72,4 mm
(2,85 hüvelyk)

28,3 mm
(1,11 hüvelyk)

33,0 mm
(1,30 hüvelyk)

35,3 mm
(1,39 hüvelyk)

47,4 mm
(1,87 hüvelyk)

94,8 mm
(3,73 hüvelyk)

113 mm
(4,45 hüvelyk)











