

## Handleiding voor supplies

De volgende tabel geeft een overzicht van de artikelnummers waarmee u bestellingen kunt doen.

### Een tonercartridge bestellen

Als op de display van de printer een bericht verschijnt dat een specifieke tonercartridge aangeeft die moet worden vervangen, moet u direct een nieuwe tonercartridge bestellen.

Raadpleeg de instructies die bij de supply zijn geleverd voor informatie over het vervangen van een tonercartridge.

Het geschatte rendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-standaard (met ongeveer 5% dekking per kleur). Extreem lage dekking (minder dan 1,25% per kleur) gedurende langere periode kan een negatieve invloed hebben op het werkelijke rendement van die kleur en kan ervoor zorgen dat cartridgeonderdelen eerder kapot gaan dan dat de toner leeg raakt.

### Aanbevolen tonercartridges en bijbehorende artikelnummers

Onderdeel	Cartridge in Lexmark Retourneerprogramma	Normale cartridge
Tonercartridge zwart met hoog rendement	X746H1KG	X746H2KG
Tonercartridge geel	X746A1YG	X746A2YG
Tonercartridge geel met hoog rendement	X748H1YG	X748H2YG
Tonercartridge magenta	X746A1MG	X746A2MG
Tonercartridge magenta met hoog rendement	X748H1MG	X748H2MG
Tonercartridge cyaan	X746A1CG	X746A2CG
Tonercartridge cyaan met hoog rendement	X748H1CG	X748H2CG

### Een verhittingsstation of een overdrachtsmodule bestellen

Als het verhittingsstation of de overdrachtsmodule moet worden vervangen, verschijnt er een bericht op de display van de printer.

Raadpleeg de instructies die bij de supply zijn geleverd voor informatie over het vervangen van het verhittingsstation of de overdrachtsmodule.

### Aanbevolen artikelnummers

Onderdeel	Artikelnummer
Verhittingsstation	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Overdrachtsmodule	40X8307

### Toneroverlopfles bestellen

Als de toneroverlopfles moet worden vervangen, verschijnt er een bericht op de display van de printer.

Raadpleeg de instructies die bij de supply zijn geleverd voor informatie over het vervangen van de toneroverlopfles.

**Opmerking:** Hergebruik van een toneroverlopfles wordt afgeraden.

### Aanbevolen artikelnummer

Onderdeel	Artikelnummer
Toneroverloopfles	C734X77G

## Vervangende onderdelen voor de ADI bestellen

Bestel vervangende onderdelen voor de ADI als het papier niet per vel wordt ingevoerd of niet via de ADI wordt ingevoerd.

Raadpleeg de instructies die bij de onderdelen zijn geleverd voor informatie over het vervangen van de onderdelen van de ADI.

### Aanbevolen artikelnummers

Onderdeel	Artikelnummer
ADI, grijpmechanisme	40X5188
Papierscheiding	40X5187
ADI-grijprolkussentje	40X5189

## Een fotoconductor bestellen

Als een fotoconductor moet worden vervangen, verschijnt er een bericht op de display van de printer.

Raadpleeg de instructies die bij de supply zijn geleverd voor informatie over het vervangen van de fotoconductor.

### Aanbevolen artikelnummers

Onderdeel	Artikelnummer
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, multipakket	C734X24G

### Opmerkingen:

- alle vier fotoconductors voor kleur moeten tegelijkertijd worden vervangen.
- Nadat u vier nieuwe fotoconductors hebt geïnstalleerd, moet de onderhoudsteller opnieuw worden ingesteld.