

# Ghid privind consumabilele

Următorul tabel listează codurile de produse pentru comandarea consumabilelor.

## Comandarea unui cartuș de toner

Când pe afișajul imprimantei apare un mesaj care indică necesitatea de înlocuire a unui anumit cartuș de toner, comandați imediat un cartuș de toner nou.

Pentru informații privind înlocuirea unui cartuș de toner, consultați instrucțiunile aferente consumabilului.

Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO / IEC 19798 (cu o acoperire de aproximativ 5% pe culoare). Imprimarea cu acoperiri externe de mici (sub 1,25% pentru o culoare), în decursul unor perioade mari de timp, poate să influențeze negativ randamentul efectiv pentru acea culoare și să determine probleme în funcționarea componentelor respective ale cartușelor, înainte de epuizarea tonerului.

### Cartușe de toner și coduri de produs recomandate

Denumire componentă	Cartuș Lexmark cu program de returnare	Cartuș obișnuit
Cartuș de toner cu randament mare - Negru	X746H1KG	X746H2KG
Cartuș de toner galben	X746A1YG	X746A2YG
Cartuș de toner cu randament mare - Galben	X748H1YG	X748H2YG
Cartuș de toner magenta	X746A1MG	X746A2MG
Cartuș de toner cu randament mare - Magenta	X748H1MG	X748H2MG
Cartuș de toner cyan	X746A1CG	X746A2CG
Cartuș de toner cu randament mare - Cyan	X748H1CG	X748H2CG

## Comandarea unei unități de fuziune sau a unui modul de transfer

Când unitatea de fuziune sau modulul de transfer trebuie înlocuite, apare un mesaj pe afișajul imprimantei.

Pentru informații privind înlocuirea unității de fuziune sau a modulului de transfer, consultați instrucțiunile aferente consumabilului.

### Coduri de produse recomandate

Denumire componentă	Număr componentă
Fuser (Unitate de fuziune)	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Modul de transfer	40X8307

## Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Când recipientul pentru toner rezidual trebuie înlocuit, apare un mesaj pe afișajul imprimantei.

Pentru informații privind înlocuirea recipientului pentru toner rezidual, consultați instrucțiunile aferente consumabilului.

**Notă:** Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

**Cod de produs recomandat**

Denumire componentă	Număr componentă
Recipient pentru toner rezidual	C734X77G

**Comandarea pieselor de schimb pentru ADF**

Comandați piesele de schimb pentru ADF dacă întâmpinați probleme cu alimentarea dublă a hârtiei sau când hârtia nu se alimentează prin ADF.

Pentru informații privind schimbarea pieselor unității ADF, consultați fișele de instrucțiuni furnizate împreună cu piesele.

**Coduri de produse recomandate**

Denumire componentă	Număr componentă
Ansamblu selectare ADF	40X5188
Tampon de separare	40X5187
tampon de culegere din ADF	40X5189

**Comandarea unui fotoconductor**

Când un fotoconductor trebuie înlocuit, apare un mesaj pe afișajul imprimantei.

Pentru informații privind înlocuirea unui fotoconductor consultați instrucțiunile aferente consumabilului.

**Coduri de produse recomandate**

Denumire componentă	Număr componentă
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, pachet cu mai multe bucăți	C734X24G

**Note:**

- Toți cei patru fotoconductori trebuie înlocuiți în același timp.
- Resetați contorul de întreținere la zero după instalarea celor patru fotoconductori noi.