

# Руководство по принадлежностям

В следующей таблице приведены номера по каталогу для заказа расходных материалов.

## Заказ картриджа с тонером

Когда на дисплее принтера отображается сообщение с указанием о необходимости замены картриджа с тонером, немедленно замените картридж с тонером.

Для получения дополнительных сведений о замене картриджа с тонером см. инструкции, входящие в комплект поставки.

Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 (с областью покрытия каждым цветом около 5%). Печать с очень малой областью покрытия (менее 1,25% для цветной печати) в течение продолжительного времени может отрицательно отразиться на ресурсе, а также выходу из строя деталей картриджа раньше, чем закончится тонер.

## Рекомендуемые картриджи с тонером и номера по каталогу

Наименование детали	Картридж Lexmark, возвращаемый в рамках программы возврата	Обычный картридж
Картридж высокой емкости с черным тонером	X746H1KG	X746H2KG
Картридж с желтым тонером	X746A1YG	X746A2YG
Картридж высокой емкости с желтым тонером	X748H1YG	X748H2YG
Картридж с пурпурным тонером	X746A1MG	X746A2MG
Картридж высокой емкости с пурпурным тонером	X748H1MG	X748H2MG
Картридж с голубым тонером	X746A1CG	X746A2CG
Картридж высокой емкости с голубым тонером	X748H1CG	X748H2CG

## Заказ термоблока или модуля переноса

При необходимости замены термоблока или модуля переноса на дисплее принтера отображается сообщение.

Инструкции по замене термоблока или модуля переноса можно прочитать в прилагающемся к ним листе.

## Рекомендуемые номера комплектующих

Название комплектующего	Номер по каталогу
Термоблок	40X8112 (100 В)
	40X8110 (115 В)
	40X8111 (230 В)
Модуль переноса	40X8307

## Заказ контейнера для отработанного тонера

При необходимости замены контейнера для отработанного тонера на дисплее принтера отображается сообщение.

Инструкции по замене контейнера для отработанного тонера можно прочитать в прилагающемся к нему листе.

**Примечание.** Повторное использование контейнера для отработанного тонера не рекомендуется.

### Рекомендуемый номер комплектующей

Название комплектующего	Номер по каталогу
Контейнер для отработанного тонера	C734X77G

### Заказ запасных деталей для УАП

Если возникают проблемы при подаче бумаги, например подается сразу два листа или бумага совсем не подается из устройства автоматической подачи, закажите запасные детали для устройства автоматической подачи.

Для получения дополнительных сведений о деталях УАП см. инструкции, прилагаемые к деталям.

### Номера рекомендуемых деталей

Наименование детали	Номер по каталогу
узел подачи АПД	40X5188
Разделительная пластина	40X5187
Захватывающая пластина устройства автоматической подачи	40X5189

### Заказ фотопроводника

При необходимости замены фотопроводника на дисплее принтера отобразится сообщение.

Инструкции по замене фотопроводника тонера можно прочитать в прилагающемся к нему листе.

### Рекомендуемые номера комплектующих

Название комплектующего	Номер по каталогу
Фотопроводник	C734X20G
Фотопроводник, комплект Multi-Pack	C734X24G

### Примечания.

- Все четыре фотопроводника следует менять одновременно.
- После установки четырех новых фотопроводников необходимо сбросить счетчика обслуживания.