

耗材指南

下面的表格列出订购耗材项目的部件号。

订购碳粉盒

当打印机显示屏上出现消息指出哪个碳粉盒需要更换时，请立即订购新的碳粉盒。

如需有关更换碳粉盒的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

估计的碳粉盒打印量基于 ISO / IEC 19798 标准确定（每种颜色大约 5% 覆盖率）。长期使用极低的打印覆盖率（一种颜色少于 1.25%）可能对该颜色的实际打印量起负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

推荐碳粉盒及部件号

部件名称	Lexmark 回收计划碳粉盒	常规碳粉盒
黑色高容量碳粉盒	X746H1KG	X746H2KG
黄色碳粉盒	X746A1YG	X746A2YG
黄色高容量碳粉盒	X748H1YG	X748H2YG
品红色碳粉盒	X746A1MG	X746A2MG
品红色高容量碳粉盒	X748H1MG	X748H2MG
青色碳粉盒	X746A1CG	X746A2CG
青色高容量碳粉盒	X748H1CG	X748H2CG

订购定影器或转印模块

当定影器或转印模块需要更换时，打印机显示屏上会出现消息。

如需有关更换定影器或转印模块的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

推荐的部件号

部件名称	部件号
定影器	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
转印模块	40X8307

订购废碳粉瓶

当废碳粉瓶需要更换时，打印机显示屏上会出现消息。

如需有关更换废碳粉瓶的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

注意：不建议重复使用废碳粉瓶。

推荐的部件号

部件名称	部件号
废碳粉瓶	C734X77G

订购 ADF 替换部件

如果您遇到双重进纸或不能从 ADF 进纸的问题，请订购 ADF 替换部件。

如需有关更换 ADF 部件的信息，请参阅随部件附带的说明指导页。

推荐的部件号

部件名称	部件号
ADF 拾纸配件	40X5188
分隔垫	40X5187
ADF 拾取垫	40X5189

订购感光鼓

当感光鼓需要更换时，打印机显示屏上将出现消息。

如需有关更换感光鼓的信息，请参阅随耗材附带的说明指导页。

推荐的部件号

部件名称	部件号
感光鼓	C734X20G
感光鼓，多件装	C734X24G

注意：

- 所有四个感光鼓应该同时更换。
- 当安装四个新的感光鼓之后，将维护计数器重置为零。