

Copy guide (複印指南)


請注意：紙張尺寸的載入方向，可以採用短邊先進入印表機。如需其他資訊，請參閱*用戶手冊*中的「支援的紙張尺寸、類型和重量」章節。

快速複印

- 1 將原始文件載入「自動送件器」中（面朝上，短邊先進入「自動送件器」），或放在掃描器玻璃面板上（面朝下）。

請注意：

- 將文件載入「自動送件器」時，請調整紙張導引夾。
- 確認原始文件的尺寸與複印紙張尺寸相同。若未設定適當的尺寸，可能導致影像遭到裁切。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 從印表機控制面板，按下  以起始複印。

使用自動送件器複印

- 1 將原始文件面朝上且短邊朝前載入「自動送件器」。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。請將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 調整紙張導引夾。

- 3 從首頁畫面，導覽至：

Copy (複印) > 變更複印設定 > Copy (複印)

使用掃描器玻璃面板複印

- 1 將原始文件放在掃描器玻璃面板的左上角，放置時面朝下。

- 2 從首頁畫面，導覽至：

Copy (複印) > 變更複印設定 > Copy It (複印)

- 3 如果您要多個頁面要掃描，請將下一個文件放置於掃描器玻璃面板上，然後觸控 **Scan the Next Page (掃描下一頁)**。

- 4 觸控 **Finish the Job (完成工作)** 回到首頁畫面。

瞭解複印選項

Copy from (原稿尺寸)

此選項將開啓一個畫面，供您輸入原始文件的紙張尺寸。

- 請觸控與原始文件相符的紙張尺寸。
- 觸控 **Mixed Sizes (混合尺寸)**，以複印內含寬度相同的混合紙張尺寸之原始文件。
- 觸控 **Auto Size Sense (自動感應紙張尺寸)**，可讓掃描器自動判斷原始文件的尺寸。

Copy to (複印目標)

此選項會開啓一個畫面，您可以在該畫面中輸入用來列印複印文件的紙張尺寸和類型。

- 觸控與所載入紙張相符的紙張尺寸和類型。
- 若「Copy From」(原稿尺寸)和「Copy To」(複印目標)的設定不同，印表機會自動配合差異來調整 Scale (比例) 設定。
- 若作為複印目標的紙張類型或尺寸未載入其中一個送紙匣，請觸控 **Manual Feeder (手動輔助式送紙器)**，然後將紙張手動載入多功能送紙器。
- 若「Copy to」(複印目標)設定為 **Auto Size Match** (自動調整紙張尺寸功能)，每份複印文件都會符合原始文件的紙張尺寸。若未將相符的紙張尺寸放入其中一個送紙匣中，便會出現 **Paper size not found (找不到紙張尺寸)**，同時會看到提示，要求您在送紙匣或多用途送紙器中載入紙張。

份數

此選項可讓您設定要列印的份數。

Scale (比例)

此選項會從複印文件建立影像，再按比例調整影像，調整範圍為 25% 到 400%。Scale (比例) 也可自動為您設定。

- 若您要從某一種紙張尺寸複印到另一種紙張尺寸 (例如，從 **Legal** 尺寸紙張複印到 **Letter** 尺寸紙張)，設定「Copy from」(複印來源)和「Copy to」(複印目標)紙張尺寸後，便會自動調整比例，以便將所有的原始文件資訊保存在複印文件上。
- 觸控左移鍵可減小數值 (每次減小 1%)，觸控右移鍵則可增大數值 (每次增大 1%)。
- 將手指持續放在箭號上，即可連續增大變更量。
- 將手指放在箭號上兩秒鐘，可加快變更的速度。

Darkness (明暗度)

此選項可調整複印文件與原始文件的相對明暗度。

Sides (Duplex) (雙面)

您可以利用此選項選取雙面列印設定。您可以在單面或雙面上列印複印文件、從雙面原始文件製作雙面複印文件、從單面原始文件製作雙面複印文件，或從雙面原始文件製作單面複印文件。

Collate (逐份列印)

此選項可在列印多重份數的文件時，使列印工作的各頁面依序堆疊。Collate (逐份列印) 的出廠預設值是開；複印文件的輸出頁順序如下：(1、2、3) (1、2、3) (1、2、3)。如果您希望每個頁面的所有複印份數都能放在一起，只要關閉 Collate (逐份列印)，複印順序就會變成 (1、1、1) (2、2、2) (3、3、3)。

Content (內容)

此選項可讓您設定原始文件的類型和來源。

從 **Text** (文字)、**Text/Photo** (文字/相片)、**Photo** (相片) 或 **Graphic** (圖形) 選項中，選擇內容類型。

- **Text (文字)** — 此設定適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Graphics (圖形)** — 此設定適用於主要內容為商用圖形 (如圓餅圖、條狀圖和動畫) 的原始文件。

- **Text/Photo (文字/相片)** — 此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo (相片)** — 此設定適用於主要內容為相片或影像的原始文件。

從 **Color Laser (彩色雷射列印文件)**、**Black/White Laser (黑白雷射列印文件)**、**Inkjet (噴墨列印文件)**、**Photo/Film (相片/底片)**、**Magazine (雜誌期刊)**、**Newspaper (報紙)**、**Press (印刷文件)** 或 **Other (其他)** 選項中，選擇內容來源。

- **Color Laser (彩色雷射列印文件)** — 此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser (黑白雷射列印文件)** — 此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet (噴墨列印文件)** — 此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film (相片/底片)** — 此設定適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Magazine (雜誌期刊)** — 此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper (報紙)** — 此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press (印刷文件)** — 此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other (其他)** — 此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

色彩

此選項可啟動或關閉掃描影像的色彩。

Advanced Options (進階選項)

觸控 **Advanced Options (進階選項)** 按鈕會開啓一個畫面，您可在此變更下列設定：

- **Advanced Duplex (進階雙面列印)** — 此選項可用於指定文件的列印方向，決定文件將採用單面或雙面列印，還可設定文件的裝訂方式。

請注意：某些 **Advanced Duplex (進階雙面列印)** 選項只適用於選定的印表機。

- **Advanced Imaging (增強影像)** — 此選項可讓您在複印文件前，變更或調整下列設定：**Auto Center (自動置中)**、**Background Removal (背景移除)**、**Color Balance (色彩平衡)**、**Color Dropout (濾除色彩)**、**Contrast (對比)**、**Mirror Image (鏡像)**、**Negative Image (反白影像)**、**Scan Edge to Edge (邊對邊掃描)**、**Shadow Detail (陰影細部)**、**Sharpness (清晰度)** 及 **Temperature (色溫)**。
- **Create Booklet (建立小冊子)** — 此選項可用於建立小冊子。您可以選擇採用單面或雙面。
請注意：您必須先安裝雙面列印裝置和印表機硬碟，才會顯示此選項。
- **Cover Page Setup (封面設定)** — 此選項可用於設定副本封面和小冊子封面。
- **Custom Job (自訂工作)** — 此選項可用於將多份掃描工作合併成單一工作。
- **Edge Erase (消除邊界)** — 此選項可去除文件周邊的污漬或資訊。您可以選擇在紙張四邊周圍清除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。**Edge Erase (消除邊界)** 會清除所選範圍內的一切內容，掃描文件的該部分將不會留下任何內容。
- **Header/Footer (頁首/頁尾)** — 此選項可以開啓 **Date/Time (日期/時間)**、**Page number (頁碼)**、**Bates number (Bates 編號)** 或 **Custom text (自訂文字)**，並將這些資訊列印在指定的頁首或頁尾位置。
- **Margin Shift (邊距移位)** — 此選項可讓您透過掃描影像的移位，按指定距離來增大邊界的尺寸。這項功能可為複印文件提供裝訂或打孔空間。您可以利用增減箭號，來設定您要的邊距大小。如果額外的邊距過大，複印文件就會被裁剪。
- **Overlay (背景畫面)** — 此選項可建立浮水印 (或訊息)，當做複印文件內容的背景畫面。您可以選擇使用 **Urgent (急件)**、**Confidential (機密)**、**Copy (副本)** 或 **Draft (草稿)**，或者您也可以在此「Enter custom text」(輸入自訂文字) 欄位中，輸入自訂的訊息。所選文字會以模糊的大型字體橫向列印在每個頁面上。

請注意：系統支援人員還可以建立自訂背景畫面。建立自訂背景畫面後，就會提供一個代表該背景畫面圖示的按鈕。

- **Paper Saver (省紙功能)** — 此選項可讓您將兩張或兩張以上的原始文件，一起列印在同一頁面上。Paper Saver (省紙功能) 又稱為 **N-up** 列印。N 代表「數字」。例如，**2-up** 會將文件的兩頁列印在單一頁面上，**4-up** 則會將文件的四頁列印在單一頁面上。觸控 **Print Page Borders** (列印頁面邊框)，會在輸出頁上新增或移除原始文件頁面周圍的外框。
- **Separator Sheets (分隔頁)** — 此選項可在各複印文件之間、各頁面之間或各列印工作之間，放置一張空白紙張。印表機可以從其他送紙匣中取出分隔頁，該送紙匣內含的紙張類型或色彩可以不同於複印文件的列印用紙。

另存為快捷鍵

此選項可讓您利用指定號碼的方式，將現有設定另存為快捷鍵。