

## Supplies guide (耗材指南)

下表列出各項目的材料編號，方便您訂購耗材。

### 訂購碳粉匣

當印表機顯示幕上的訊息指示需更換哪個碳粉匣時，請立即訂購新的碳粉匣。

如需有關更換碳粉匣的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

預估碳粉匣列印量是依據 ISO/IEC 19798 標準（每種顏色約 5% 的覆蓋率）。長期過低的碳粉匣印覆蓋率（某顏色少於 1.25%），可能會對該顏色的實際列印量產生負面影響，也可能使碳粉匣零件在碳粉未用完之前就故障了。

#### 建議使用的碳粉匣與材料編號

材料名稱	Lexmark 回收計劃碳粉匣	普通碳粉匣
黑色高容量碳粉匣	X746H1KG	X746H2KG
鮮黃色碳粉匣	X746A1YG	X746A2YG
鮮黃色高容量碳粉匣	X748H1YG	X748H2YG
洋紅色碳粉匣	X746A1MG	X746A2MG
洋紅色高容量碳粉匣	X748H1MG	X748H2MG
靛青色碳粉匣	X746A1CG	X746A2CG
靛青色高容量碳粉匣	X748H1CG	X748H2CG

### 訂購加熱熔合組件或轉印套件模組

需要更換加熱熔合組件或轉印套件模組時，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換加熱熔合組件或轉印套件模組的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

#### 建議使用的材料編號

材料名稱	材料編號
加熱熔合組件	40X8112 (100 伏特)
	40X8110 (115 伏特)
	40X8111 (230 伏特)
轉印套件模組	40X8307

### 訂購廢棄碳粉回收瓶

需要更換廢棄碳粉回收瓶時，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換廢棄碳粉回收瓶的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

**請注意：**建議您不要重複使用廢棄碳粉回收瓶。

#### 建議使用的材料編號

材料名稱	材料編號
廢棄碳粉回收瓶	C734X77G

## 訂購自動送件器替換組件

如果您遇到雙倍送紙或「自動送件器」送紙失敗的問題，請訂購「自動送件器」替換組件。

如需有關更換「自動送件器」組件的其他資訊，請參閱組件隨附的說明書。

### 建議使用的材料編號

材料名稱	材料編號
自動送件器取紙組件	40X5188
分頁器襯墊	40X5187
自動送件器檢選墊	40X5189

## 訂購感光鼓

若需要更換感光鼓，印表機顯示幕上會出現一則訊息。

如需有關更換感光鼓的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

### 建議使用的材料編號

材料名稱	材料編號
感光鼓	C734X20G
感光鼓、組合包	C734X24G

### 請注意：

- 四個感光鼓應該要同時全部更換。
- 安裝好四個新感光鼓後，請將維護計數器重設回零。