

Sarf M. kılavuzu

Aşağıdaki tabloda sarf malzemeleri sipariş etmek için gereken parça numaraları yer alır.

Toner kartuşu sipariş etme

Yazıcı ekranında toner kartuşunun değişmesi gerektiğini gösteren bir mesaj görüldüğünde, hemen yeni bir toner kartuşu sipariş edin.

Toner kartuşunu değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (renk başına %1,25'ten düşük) kullanılması, o rengin gerçek verimini olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Önerilen toner kartuşları ve parça numaraları

Parça adı	Lexmark İade Programı Kartuşu	Normal kartuş
Siyah Yüksek Verimli Toner Kartuşu	X746H1KG	X746H2KG
Sarı Toner Kartuşu	X746A1YG	X746A2YG
Sarı Yüksek Verimli Toner Kartuşu	X748H1YG	X748H2YG
Kırmızı Toner Kartuşu	X746A1MG	X746A2MG
Kırmızı Yüksek Verimli Toner Kartuşu	X748H1MG	X748H2MG
Mavi Toner Kartuşu	X746A1CG	X746A2CG
Mavi Yüksek Verimli Toner Kartuşu	X748H1CG	X748H2CG

Isıtıcı veya aktarma modülü sipariş etme

Isıtıcı veya aktarım modülünün değişmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Isıtıcıyı veya aktarma modülünü değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Önerilen parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Isıtıcı	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Aktarma modülü	40X8307

Atık toner şişesi sipariş etme

Atık toner şişesinin değişmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Atık toner şişesini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Not: Atık toner şişesinin yeniden kullanılması önerilmez.

Önerilen parça numarası

Parça adı	Parça numarası
Atık toner şişesi	C734X77G

ADF yedek parçaları sipariş etme

Çift kağıt beslemeyle ilgili sorun yaşıyorsanız veya ADF'den besleme yapamıyorsanız, ADF yedek parçaları sipariş edin.

ADF parçalarını değiştirme hakkında bilgi için, parçalarla birlikte gelen yönerge sayfalarına bakın.

Önerilen parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
ADF alış düzeneği	40X5188
Ayırıcı pad	40X5187
ADF alma pad'i	40X5189

Fotoğraf iletkeni sipariş etme

Bir fotoğraf iletkeninin değişmesi gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj belirir.

Fotoğraf iletkenini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Önerilen parça numaraları

Parça adı	Parça numarası
Fotoğraf iletkeni	C734X20G
Fotoğraf iletkeni, Çoklu-Paket	C734X24G

Notlar:

- Dört fotoğraf iletkeni de aynı anda değiştirilmelidir.
- Yeni fotoğraf iletkenlerini taktıktan sonra, bakım sayacını sıfırlayın.