

Guía de suministros

Para realizar pedidos de suministros en Estados Unidos, llame al 1-800-539-6275 para obtener información acerca de los distribuidores autorizados de suministros de Lexmark en su área. En los demás países o regiones, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió la impresora o visite el sitio web de Lexmark en www.lexmark.com.

Notas:

- La barra de tóner muestra una estimación de la cantidad de tóner que queda en el cartucho.
- Las estimaciones de duración de todos los suministros de la impresora se realizan en base a la impresión en papel normal de tamaño Carta o A4.

Solicitud de un cartucho de impresión

Cuando aparezca el mensaje **88 Cartucho [color] bajo** o bien **88 Reemplazar cartucho [color]**, solicite un cartucho nuevo.

El rendimiento estimado del cartucho se basa en el estándar ISO/IEC 19798. Una cobertura de impresión extremadamente baja (inferior al 1,25% por color) durante períodos prolongados puede afectar negativamente al rendimiento del color y dar lugar a que fallen piezas del cartucho antes de que se agote el tóner.

Cartucho de impresión recomendado y número de referencia

| Nombre de la pieza | Cartucho del programa de devolución de Lexmark | Cartucho convencional |
|--|--|-----------------------|
| Cartucho de impresión cian | C792A1CG | C792A2CG |
| Cartucho de impresión cian adicional de alto rendimiento | X792X1CG | X792X2CG |
| Cartucho de impresión magenta | C792A1MG | C792A2MG |
| Cartucho de impresión magenta adicional de alto rendimiento | X792X1MG | X792X2MG |
| Cartucho de impresión amarillo | C792A1YG | C792A2YG |
| Cartucho de impresión amarillo adicional de alto rendimiento | X792X1YG | X792X2YG |
| Cartucho de impresión negro | C792A1KG | C792A2KG |
| Cartucho de impresión negro adicional de alto rendimiento | X792X1KG | X792X2KG |

Solicitud de un fusor o un módulo de transferencia

Cuando aparezca el mensaje **80 Agotándose fusor** o **83 Agotándose módulo de transferencia**, debe solicitar un fusor o módulo de transferencia de repuesto.

Cuando aparezca el mensaje **80 Reemplazar fusor** o **83 Reemplazar módulo de transferencia**, instale el nuevo fusor o el nuevo módulo de transferencia. Para obtener más información sobre la instalación, consulte la documentación incluida con la pieza.

| Nombre de la pieza | Número de referencia |
|-------------------------|----------------------|
| Fusor | 40X7102 |
| | 40X7100 |
| | 40X7101 |
| Módulo de transferencia | 40X7103 |

Solicitud de un contenedor de tóner de desecho

Cuando aparezca **82 Contenedor de tóner de desecho está casi lleno**, solicite un contenedor de tóner de desecho de repuesto.

Cuando aparezca **82 Sustituir el contenedor de tóner de desecho**, sustituya el contenedor de tóner de desecho.

Nota: No se recomienda reutilizar el contenedor de tóner de desecho.

| Nombre de la pieza | Número de referencia |
|--------------------------------|----------------------|
| Contenedor de tóner de desecho | C792X77G |

Pedido de piezas de repuesto del ADF

Solicite piezas de repuesto del ADF si al cargar el papel a través del alimentador, las hojas se cargan de dos en dos o tiene problemas con el alimentador de documentos automático.

| Nombre de la pieza | Número de referencia |
|---|----------------------|
| Palanca del alimentador automático de documentos | 40X5188 |
| Separador | 40X5187 |
| Almohadilla de carga para el alimentador automático de documentos | 40X5189 |