

Utskriftsfeilveiledning


Mål for gjentatte feil

Sammenlign en utskriftsjobb som har gjentatte feil, med en av de loddrette linjene. Den linjen som stemmer best overens med feilene på utskriftsjobben, indikerer hvilken komponent som sannsynligvis forårsaker feilen.

Merk: Kontroller at innstillingen for Tilpass str. på PDF-menyen er satt til Nei slik at linjalene skrives ut i riktig størrelse.

Bytt tonerkassetten for fargen som viser denne feilen:

94,2 mm 37,7 mm 41,6 mm 42,7 mm



Bytt overføringsbeltet hvis en av disse feilene vises på utskriften: Bytt fikseringsenheten hvis en av disse feilene vises på utskriften:

47,1 mm

59,7 mm

42,2 mm

95,0 mm

146,7 mm

