

Information guide (Ghid informativ)

Meniul Asistență

Meniul Help (Ajutor) este format dintr-o serie de pagini de ajutor stocate în imprimanta multifuncțională (MFP) în format PDF. Acestea conțin informații despre utilizarea imprimantei și efectuarea a diverse activități, între care copierea, scanarea și trimiterea prin fax.

Traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă sunt stocate în imprimantă.

Alte traduceri sunt disponibile pe site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com.

Element de meniu	Descriere
Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	Tipărește toate ghidurile
Copy Guide (Ghid de copiere)	Oferă informații despre realizarea de copii și modificarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri folosind numere de fax, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea mesajelor de poștă electronică folosind adrese, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor
FTP Guide (Ghid pentru FTP)	Oferă informații despre scanarea documentelor direct pe un server FTP utilizând o adresă FTP, numere rapide sau agende și despre modificarea setărilor
Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de imprimare)	Oferă ajutor pentru rezolvarea defectelor repetate în copii sau imprimări
Information Guide (Ghid informativ)	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Supplies Guide (Ghid pentru consumabile)	Conține codurile de piese pentru componente

Foaie de configurare

Foaia de configurare livrată împreună cu imprimanta oferă informații despre configurarea imprimantei și a opțiunilor acesteia.

CD-ul *Software și documentație*

CD-ul *Software și documentație* furnizat împreună cu imprimanta include *Ghidul utilizatorului*. *Ghidul utilizatorului* oferă informații despre încărcarea hârtiei, imprimare, comandarea de consumabile, depanare, eliminarea blocajelor, întreținerea imprimantei, particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor.

Pentru actualizări, verificați site-ul nostru Web la adresa <http://support.lexmark.com>.

Particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor

Pentru informații despre particularizarea ecranului de pornire și utilizarea soluțiilor, consultați secțiunea „Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire” din *Ghidul utilizatorului*.

Asistență într-o limbă suplimentară

Ghidul utilizatorului, Referințe rapide și Ghidul de lucru în rețea sunt disponibile în alte limbi pe CD-ul Software și documentație.